Qsmart · HJÄLP MED DIN PRODUKT

Gaslarm

Bruksanvisning – DanGear® gasvarnare med wifi

- För inomhusbruk
- Micro USB 5 V
- Fristående wifi-enhet



Metan
Detektering av CH_4

LCD
Visning på enheten

Svensk bruksanvisning · Version 22.11.2026

Läs även den uppdaterade guiden på qsmart.dk

Hitta i guiden

Välj ett avsnitt. Ordningen är densamma som i guiden på webbplatsen.

01 · Allmänt **4**
02 · Anslut till wifi **4**
03 · SmartLife-appen **5**
04 · Användning **5**
05 · Montering och placering **6**

Innan du börjar

Viktigt innan du börjar

Välj monteringsplats med omsorg Följ tillverkarens anvisningar för just den här metanvarnaren. Damm, ånga, matfett och drag från fläktar eller dörrar kan påverka mätningen. Om du saknar anvisningen, kontakta Qsmart innan du monterar varnaren.

Ansvarsfriskrivning Vi ansvarar inte för att gaslarmet inte fungerar som avsett om detta beror på felaktig installation, placering eller testning. Som användare ansvarar du för att larmet är rätt monterat, inställt och testat före användning.

Tack för att du har valt vår DanGear®-gasvarnare med wifi. Den känner av metan (CH_4) och varnar med en ljudsignal på plats. Om du ansluter den till wifi och tillåter aviseringar i SmartLife-appen kan du också få ett meddelande på telefonen.

Efter installationen övervakar varnaren metanhalten automatiskt så länge den har ström.

Ljudsignalen varnar den som befinner sig i närheten. Med en fungerande anslutning kan en avisering också nå dig när du är någon annanstans.

01 · Allmänt

Så fungerar gasvarnaren

- **Gastyp** → varnaren känner av metan (CH_4).
- **Ljudsignal** → när varnaren löser ut hörs en signal på cirka 80 dB vid enheten.
- **SmartLife-appen** → med ström, fungerande wifi och internet kan du få en avisering på telefonen även när du är borta. Tillåt aviseringar från appen.
- **LCD-skärm** → visar gasnivå, temperatur och relativ luftfuktighet (RH). Gasnivån anges i förhållande till den undre explosionsgränsen (LEL, Lower Explosive Limit).
- **Wifi** → varnaren ansluts direkt till hemmets 2,4 GHz-nätverk. Du behöver ingen separat hubb.
- **Strömförsörjning** → anslut den medföljande nätadaptern och USB-kabeln med mikro-USB-kontakt. Varnaren behöver ström hela tiden.
- **Drifttemperatur** → det angivna intervallet är −20 till +60 °C. Modellen är avsedd för inomhusbruk.

02 · Anslut till wifi

Lägg till gasvarnaren i SmartLife-appen

Obs! Gasvarnaren använder wifi och hanteras i SmartLife-appen. Den parkopplas inte direkt med larmpanelen.

Så lägger du till gasvarnaren i SmartLife-appen

1. Se till att telefonen är ansluten till wifi.
2. Anslut gasvarnaren till eluttaget. Den fungerar bara när den får ström.
3. Öppna SmartLife-appen.
4. När varnaren får ström och displayen lyser ska den visas i appen. Tryck på **Add** när den dyker upp.
5. Bekräfta nätverksuppgifterna och tryck på **Next**.
6. När gasvarnaren säger ”WiFi connected” är den ansluten. Tryck på **Done** i SmartLife-appen för att slutföra installationen.

03 · SmartLife-appen

Gasvarnaren i SmartLife-appen

Varnaren ansluts direkt till wifi och hanteras i SmartLife-appen. Den kan inte parkopplas med larmpanelen.

Det här kan du göra i appen

- **Kontrollera status** → välj varnaren i SmartLife-appen. Under **Click for more** ser du registrerade gashändelser med datum och klockslag. Varnaren använder nätström.
- **Ta emot aviseringar** → tillåt meddelanden på telefonen om du vill få besked via appen när varnaren löser ut.
- **Inställningar** → tryck på kugghjulet nere till höger. Under Gas test hittar du testläget. När ingen läcka misstänks använder du **testknappen** på enheten för en funktionskontroll. Släpp aldrig ut gas från spis eller tändare för att testa. Gas failure gäller enhetens felmeddelanden. Låt dem vara aktiverade. Gas leakage gäller gaslarmet och ska vara aktiverat. Silence tystar bara signalen tillfälligt. Vid larm eller gaslukt ska du omedelbart följa råden nedan.
- **Automatiseringar i SmartLife-appen** → under **Scene** och **Create Scene** kan du granska dina smarta scener. Vid gaslarm får ingen scen slå på eller stänga av lampor, köksfläktar, fläktar, motorer eller andra elektriska apparater. Använd gasvarnarens ljudsignal och mobilaviseringar.

04 · Användning

Använda gasvarnaren

- **Vid larm eller gaslukt → agera genast. Använd inga strömbrytare, elektriska apparater eller telefoner där det kan finnas gas. Undvik eld och gnistor. Varna andra utan att ringa på dörrklockan. Lämna byggnaden och ring gasleverantörens jour utifrån. Ring 112 vid akut fara.**
- **Automatisk drift** → varnaren övervakar metanhalten automatiskt och ger en ljudsignal när den löser ut. Mobilaviseringar kräver en fungerande anslutning.
- **Aviseringar från SmartLife-appen** → om nätverket och internet fungerar och aviseringar är tillåtna kan varnaren även skicka ett meddelande till din telefon.
- **Historik och status** → i SmartLife-appen visar **Click for more** tidigare larm och registrerade statusändringar.

- **Testknapp** → om du inte misstänker en gasläcka kan du trycka på **testknappen** på sidan för att kontrollera funktionen. Enheten meddelar om statusen är normal. **Knappen** kan också tysta ljudet tillfälligt. Vid gaslukt eller oförklarat larm ska du gå ut och ringa efter hjälp från en säker plats.

***Obs**! Ångor från färg, kosmetika, alkohol och kemikalier kan också utlösa varnaren. Placera den på avstånd från sådana källor. Behandla ett oförklarat larm som en möjlig gasläcka.

05 · Montering och placering

Välj plats och montera gasvarnaren

- **Plats** → välj ett rum där metan kan förekomma och följ modellens monteringsanvisning. Håll varnaren borta från färg, alkohol, olja och kemiska ångor som kan utlösa falsklarm.
- **Avstånd** → använd det avstånd till gasapparaten som tillverkaren anger för den här metanvarnaren. Om monteringsanvisningen saknas, kontakta Qsmart innan du monterar enheten.
- **Fukt** → undvik badrum och andra mycket fuktiga utrymmen.
- **Monteringshöjd** → följ höjden i tillverkarens anvisning för den här **metanvarnaren**. Råd för propan- och butanvarnare gäller andra sensorer och gastyper.
- **Förbered** → välj ett stadigt underlag på rätt monteringsplats och kontrollera att kabeln når eluttaget.
- **Fäst varnaren** → montera väggfästet stadigt med de medföljande skruvarna och pluggar som passar underlaget.
- **Anslut** → sätt nätadaptern i eluttaget. När varnaren startat kan du lägga till den som en egen wifi-enhet i SmartLife-appen på ditt 2,4 GHz-nätverk.
- **Funktionstest** → när ingen gasläcka misstänks, använd **testknappen** på sidan. Kontrollera enhetens statusmeddelande och, om appaviseringar är aktiverade, att aviseringen kommer fram. Testa aldrig med gas från en spis eller tändare.

Obs! Gasvarnaren är avsedd för inomhusbruk. Undvik fuktiga rum och platser direkt ovanför spisen där ånga och fett kan påverka sensorns känslighet.