Qsmart · HJÄLP MED DIN PRODUKT

Siren

Bruksanvisning – Larmsiren med WiFi, ljud och ljus

- För inomhusbruk
- USB-C 5 V
- SmartLife-appen och Tuya-appen



Upp till 120 dB
Angivet vid 10 cm avstånd

Ljud + ljus
Larm i samma enhet

Svensk bruksanvisning · Version 22.11.2026

Läs även den uppdaterade guiden på qsmart.dk

Hitta i guiden

Välj ett avsnitt. Ordningen är densamma som i guiden på webbplatsen.

01 · Allmänt **4**
02 · Montering **4**
03 · Lägg till enheten i SmartLife-appen **5**
04 · Daglig användning **5**
05 · Larmläge 6
06 · Ljud och ljus 6
07 · Automatiseringar 7
08 · Historik och aviseringar 7
09 · Felsökning 7

Innan du börjar

Viktigt innan du börjar

Före installationen

Anslut USB-C-ström, välj wifi på 2,4 GHz och aktivera Bluetooth på telefonen. Lägg sedan till sirenen i SmartLife-appen.

Prova ljud och ljus före användning

Sirenen kan nå upp till 120 dB nära enheten, beroende på vald signal. Börja på låg volym, håll avstånd och förvarna andra i närheten innan du provar den.

Använd sirenen på en torr plats inomhus med stabil strömförsörjning på 5 V via USB-C. Prova ljud, ljus, larmtid och valda automatiseringar efter installationen.

Ansvarsfriskrivning

Vi ansvarar inte för uteblivna larm eller aviseringar samt funktionsstörningar som beror på felaktig inställning, avbruten strömförsörjning, avsaknad av internetanslutning, uteblivna tester eller användning i strid med denna bruksanvisning. Som köpare ansvarar du för att testa inställningarna och använda sirenen enligt anvisningarna.

Vår wifi-siren med ljud och ljus kan varna med en kraftig signal och en tydlig LED-ring. Du kan styra den direkt i appen eller låta kompatibla sensorer utlösa den via en automatisering i SmartLife-appen.

Sirenen ansluter direkt till wifi på **2,4 GHz** och behöver ingen separat hubb. Du kan använda **SmartLife-appen** eller **Tuya-appen**. Menynamnen i guiden kommer från SmartLife-appen och kan variera mellan versioner.

01 · Allmänt

Om wifi-sirenen

- **Ljud och LED-ljus.** Välj ljud, ljus eller båda tillsammans.
- **Ljudnivå.** Upp till 120 dB vid mätning inom 10 cm från sirenen. Nivån beror på vilken signal du väljer.
- **17 larm- och röstsignaler.** Välj det ljud eller meddelande som passar händelsen.
- **Volym.** Välj Low, Medium, High eller Mute.
- **Larmtid.** Från cirka 10 sekunder till 30 minuter.
- **Tre ljuslägen.** Välj Rainbow, Breathing eller Red flash.
- **Automatiseringar.** Låt kompatibla sensorer utlösa sirenen via SmartLife-appen.
- **Aviseringar.** Aktivera pushnotiser för att få en avisering på telefonen när larmet går.
- **Direkt wifi-anslutning.** Använder wifi på 2,4 GHz utan separat hubb eller gateway.
- **Ström och placering.** 5 V via USB-C, endast för inomhusbruk.

Kom igång
Anslut strömmen och följ avsnittet om att lägga till sirenen i SmartLife-appen. Ställ in ljud och ljus och prova larmet kort.

02 · Montering

Montering och placering

1. **Välj plats.** Montera sirenen torrt inomhus med bra wifi-täckning och tillgång till lämplig USB-strömförsörjning.
2. **Lossa monteringsplattan.** Vrid eller frigör bakplattan som på bilden i den medföljande anvisningen.
3. **Markera hålen.** Håll fästet mot väggen och markera skruvhålen.
4. **Skruva fast fästet.** Borra hål som passar underlaget. Sätt i lämpliga pluggar och skruva fast fästet. Skruvar och pluggar medföljer.
5. **Fäst sirenen.** Sätt sirenen på plattan och vrid eller lås den på plats så att den sitter stadigt.
6. **Anslut strömmen.** Anslut den medföljande USB-C-kabeln till sirenen och till en

lämplig USB-nätadapter på 5 V.

Du kan ansluta sirenen och lägga till den i appen före väggmonteringen. Kontrollera sedan att wifi-signalen är tillräcklig där den ska sitta.

03 · Lägg till enheten i SmartLife-appen

Lägg till enheten i SmartLife-appen

1. **Installera appen.** Hämta SmartLife-appen från App Store eller Google Play och skapa ett konto eller logga in. Du kan också använda Tuya-appen.
2. **Förbered telefonen.** Anslut till wifi på 2,4 GHz, aktivera Bluetooth och ha wifi-lösenordet till hands.
3. **Aktivera parkoppling.** Anslut strömmen och håll parkopplingsknappen intryckt i cirka 5 sekunder tills indikatorn blinkar snabbt.
4. **Lägg till sirenen.** Öppna SmartLife-appen, tryck på **+** och välj **Add Device**.
5. **Välj sirenen.** Vänta medan **Searching for nearby devices...** visas. Tryck på **Audible alarm** när den dyker upp.
6. **Anslut till wifi.** Välj ditt nät på 2,4 GHz om appen frågar, skriv in lösenordet och fortsätt.
7. **Vänta på anslutningen.** Håll telefonen nära sirenen medan **Connecting Device...** visas tills alla steg är klara.
8. **Slutför.** När **Device Added Successfully** visas kan du ändra **Device Name**, välja **Room** och låta **Show on Home** vara aktiverat. Tryck på **Done**.

Sirenen syns nu på startsidan i SmartLife-appen. Öppna den, välj först låg volym och prova med en kort larmsignal.

04 · Daglig användning

Daglig användning i SmartLife-appen

- **Alarm state.** Välj ljud, ljus, båda tillsammans eller normalläge.
- **Record.** Visa händelser och historik för automatiseringar.
- **Smart.** Skapa eller visa automatiseringar med kompatibla enheter.

- **Set.** Ställ in volym, larmtid, signal, nattbelysning, ljusläge och pushnotiser.

Viktigt. Appstyrning, automatiseringar och fjärraviseringar kräver att sirenen har ström, wifi och internetanslutning.

Daglig användning

05 · Larmläge

Välj larmläge

1. Öppna **SmartLife-appen** och välj **Audible alarm**.
2. Tryck på **Alarm state**.
3. Välj **Voice Alarm**, **Light Alarm**, **Voice Light Alarm** eller **Normal**.
4. Tryck på **Confirm**.

Voice Alarm ger ljud, **Light Alarm** ger ljus och **Voice Light Alarm** ger båda. Välj **Normal** när inget larm ska vara aktivt.

Daglig användning

06 · Ljud och ljus

Ställ in ljud, larmtid och ljus

1. Öppna sirenen i SmartLife-appen och tryck på **Set**.
2. Öppna **Alarm Volume**. Välj **Low**, **Medium**, **High** eller **Mute** och tryck på **Confirm**.
3. Öppna **Alarm Time**, välj varaktighet och tryck på **Confirm**.
4. Öppna **Alarm Ringtone**, välj larmljud eller röstmeddelande och tryck på **Confirm**.
5. Med **Night light switch** kan du slå på eller stänga av nattbelysningen.
6. Öppna **Alarm light mode**. Välj **Rainbow**, **Breathing** eller **Red flash** och tryck på **Confirm**.

Börja med **Low** och en kort larmtid vid testet. Välj **Mute** om automatiseringen bara ska tända LED-ljuset.

Daglig användning

07 · Automatiseringar

Skapa en automatisering

1. Öppna sirenen i SmartLife-appen och tryck på **Smart**.
2. Tryck på **+** för att skapa en scen eller automatisering.
3. Välj en händelse från en kompatibel sensor, till exempel en rörelse eller att en dörr eller ett fönster öppnas.
4. Välj sirenen som åtgärd. Ange larmläge, ljud, ljus eller varaktighet bland de alternativ som appen visar.
5. Spara automatiseringen. Utlös sensorn och kontrollera att sirenen reagerar som du vill.

Valen beror på vilken sensor du använder. Prova efter varje ändring. Kompatibla automatiseringar kan också ställas in i Tuya-appen, där menyerna kan se annorlunda ut.

Daglig användning

08 · Historik och aviseringar

Visa historik och aktivera aviseringar

1. Öppna sirenen och tryck på **Record** för att se registrerade händelser.
2. Under **Automation Record** visas händelser från automatiseringar som har körts.
3. Gå tillbaka till **Set** och aktivera **Alarm message push** för att få pushnotiser.
4. Kontrollera i telefonens inställningar att SmartLife-appen får visa aviseringar.

Historiken fylls på när sirenen registrerar ett larm eller en automatisering körs.

Daglig användning

09 · Felsökning

Felsökning

- **Sirenen hittas inte.** Kontrollera strömmen och wifi på 2,4 GHz. Aktivera Bluetooth och håll parkopplingsknappen intryckt tills indikatorn blinkar snabbt. Försök igen.
- **Sirenen är offline.** Kontrollera USB-C-kabeln, strömförsörjningen, routerns internetanslutning och wifi-täckningen vid sirenen.

- **Inget ljud.** Öppna **Set** och kontrollera att **Alarm Volume** har en annan inställning än **Mute**. Välj en signal och prova igen.
- **Ljuset reagerar inte som väntat.** Kontrollera **Alarm state**, **Night light switch** och **Alarm light mode**.
- **Automatiseringen utlöser inte sirenen.** Kontrollera att sensor och siren är online. Gå igenom villkor och åtgärd under **Smart** och utlös sensorn igen.
- **Ingen avisering.** Aktivera **Alarm message push** och kontrollera appens aviseringsbehörighet och telefonens internetanslutning.
- **Nytt wifi eller nytt lösenord.** Sätt sirenen i parkopplingsläge och lägg till den igen i SmartLife-appen med de nya nätverksuppgifterna.

Kontakta Qsmart om du behöver mer hjälp. Beskriv vad som händer och bifoga gärna en skärmbild från SmartLife-appen eller Tuya-appen.