Qsmart · HJÄLP MED DIN PRODUKT

Rörelsesensor

Bruksanvisning – Nätdriven PIR-rörelsesensor med WiFi, siren och ljuslarm

- För inomhusbruk
- USB-C 5 V
- Ljud- och ljuslarm



△ **110°** Täckningsvinkel	↔ **Cirka 8–10 m** Detekteringsavstånd

Svensk bruksanvisning · Version 22.11.2026

Läs även den uppdaterade guiden på qsmart.dk

Hitta i guiden

Välj ett avsnitt. Ordningen är densamma som i guiden på webbplatsen.

01 · Allmänt **4**
02 · Montering **4**
03 · Lägg till i SmartLife-appen **5**
04 · Användning **5**
05 · Koppla till och från larmet 6
06 · Larm, ljud och ljus 6
07 · Schema och automatisering 7
08 · Felsökning 7

Innan du börjar

Viktigt innan du börjar

Bra att veta innan du börjar

Anslut USB-C-ström, välj wifi på 2,4 GHz och aktivera Bluetooth på telefonen. Lägg sedan till sensorn i appen.

Placera sensorn rätt och prova den på plats

Använd sensorn inomhus vid −10 till 55 °C. Anslut en stabil USB-C-strömförsörjning på 5 V och håll detekteringsområdet fritt. Prova räckvidd, siren, ljuslarm och aviseringar efter installationen.

Ansvarsfriskrivning

Vi ansvarar inte för fel, uteblivna aviseringar eller funktionsstörningar som beror på felaktig inställning, instabil strömförsörjning eller wifi-anslutning, uteblivna tester eller användning i strid med denna bruksanvisning. Som köpare ansvarar du för att sensorn monteras korrekt och testas före användning och sedan används enligt anvisningarna.

Vår nätdrivna wifi-rörelsesensor med PIR, siren och ljuslarm känner av rörelser. Den kan varna på plats med ljud och blinkande ljus och skicka en avisering till telefonen.

Sensorn ansluter direkt till wifi på 2,4 GHz. Den kan styras i SmartLife-appen eller Tuya-appen. Skärmbilderna här visar SmartLife-appen. Menynamnen kan variera med versionen.

01 · Allmänt

Om PIR-rörelsesensorn med wifi

- **PIR-sensor.** Upptäcker rörelser från människor och djur inom 110°. Räckvidden är cirka 8–10 meter beroende på omgivningen.
- **Siren och ljuslarm.** Varnar på plats med cirka 80 dB och blinkande ljus.
- **Aviseringar.** Telefonen kan få en avisering när sensorn upptäcker rörelse.
- **SmartLife-appen eller Tuya-appen.** Välj den du föredrar. Här visar vi SmartLife-appen.
- **Wifi på 2,4 GHz.** Sensorn ansluter direkt, utan separat hubb eller gateway.
- **Strömförsörjning.** Sensorn behöver kontinuerlig ström på 5 V via USB-C under användning.
- **Justerbart fäste.** Kan vridas 360° och vinklas upp till 90°.
- **Inomhusbruk.** Driftstemperatur från −10 till 55 °C.

Kom igång

Läs monteringsanvisningen, anslut strömmen via USB-C och lägg till sensorn i SmartLife-appen. Prova sedan larmet.

02 · Montering

Montering och placering

1. **Välj plats.** Rikta sensorn mot området du vill täcka. Detekteringsvinkeln är 110° och räckvidden cirka 8–10 meter beroende på omgivningen.
2. **Markera hålen.** Håll fästet mot väggen och markera skruvhålen.
3. **Skruva fast fästet.** Borra hål som passar underlaget. Sätt i lämpliga pluggar och skruva fast fästet. Skruvar och pluggar medföljer.
4. **Montera sensorn.** Sätt den på fästet och rikta PIR-fältet mot området. Fästet kan vridas 360° och vinklas upp till 90°.
5. **Anslut strömmen.** Sätt USB-C-kontakten i sensorn och anslut kabeln till lämplig USB-strömförsörjning på 5 V.
6. **Prova placeringen.** Gå genom området och kontrollera detektering, siren, blinkande ljus och aviseringar. Justera vinkeln vid behov.

Viktigt. Sensorn är avsedd för inomhusbruk. Håll detekteringsområdet fritt från hinder.

03 · Lägg till i SmartLife-appen

Lägg till i SmartLife-appen

Här visar vi SmartLife-appen. Du kan även använda Tuya-appen, där menynamn och skärmbilder kan se annorlunda ut.

1. **Installera appen.** Hämta SmartLife-appen och skapa ett konto eller logga in.
2. **Förbered telefonen.** Anslut den till ditt wifi på 2,4 GHz, aktivera Bluetooth och håll telefonen nära sensorn.
3. **Anslut strömmen.** Sätt USB-C-kontakten i sensorn och anslut kabeln till lämplig USB-strömförsörjning på 5 V.
4. **Aktivera parkoppling.** Håll knappen på sensorn intryckt tills indikatorn visar att parkopplingsläget är aktivt.
5. **Sök efter sensorn.** Öppna SmartLife-appen, tryck på ”+” och välj ”Add Device”. Appen söker efter enheter i närheten.
6. **Välj enheten.** Tryck på ”Multifunction alarm” när den visas.
7. **Vänta på anslutningen.** Håll telefonen nära sensorn medan ”Connecting Device…” visas och låt alla steg slutföras.
8. **Slutför installationen.** Vid ”Device Added Successfully” kan du ändra ”Device Name”, välja ”Room” och låta ”Show on Home” vara aktiverat. Tryck på ”Done”.

Tips. Om sensorn inte dyker upp, kontrollera wifi på 2,4 GHz, Bluetooth, ström och parkopplingsläge och försök igen.

04 · Användning

Användning i SmartLife-appen

1. **Öppna sensorn.** Välj ”Multifunction alarm” i SmartLife-appen.
2. **Välj läge.** Välj ”Disarmed” för att stänga av larmet och ”Away” när rörelse ska utlösa larmet.
3. **Visa händelser.** Under ”History records” ser du lägesbyten och larm.
4. **Anpassa larmet.** Under ”Setting” ändrar du ljud, varaktighet, volym, välkomstläge,

aviseringar och kombinationen av ljud och ljus.

5. **Hantera ett larm.** Vid ”Device alarming” tystar du signalen med ”Alarm silence”. Med ”Alarm remove” stänger du larmvyn.
6. **Fler funktioner.** I menyn med tre punkter finns bland annat ”Tap-to-Run and Automation”, ”Check Device Network” och ”Message notification Settings”.

Prova efter ändringar. Välj ”Away”, gå genom detekteringsområdet och kontrollera siren, blinkande ljus och avisering. Välj ”Disarmed” efter testet.

Användning

05 · Koppla till och från larmet

Koppla till och från larmet

1. **Öppna sensorn.** Välj ”Multifunction alarm” i SmartLife-appen.
2. **Stäng av larmet.** Välj ”Disarmed” när vanlig rörelse inte ska utlösa larm.
3. **Slå på larmet.** Välj ”Away” när sensorn ska larma vid rörelse.
4. **Kontrollera läget.** Det valda läget visas på sensorns startsida.
5. **Prova larmet.** Välj ”Away” och gå genom detekteringsområdet. Kontrollera siren, blinkande ljus, avisering och ”History records”. Välj sedan ”Disarmed” om larmet ska stängas av.

Tips. Byten mellan ”Away” och ”Disarmed” visas under ”History records”.

Användning

06 · Larm, ljud och ljus

Larm, ljud och ljus

1. **Öppna inställningarna.** Välj ”Multifunction alarm” i SmartLife-appen och tryck på ”Setting”.
2. **Larmljud.** Med ”Alarm sound” slår du på eller stänger av sirenljudet.
3. **Larmtid.** Tryck på ”Alarm time”, välj varaktighet och bekräfta med ”Confirm”.
4. **Volym.** Tryck på ”Alarm volume value”, välj nivå och bekräfta med ”Confirm”.
5. **Välkomstläge.** Med ”welcome mode” väljer du om en dörrklockston ska ljuda vid

rörelse när larmet är avstängt.

6. **Larmaviseringar.** Med ”Alarm message propel” slår du på eller stänger av aviseringarna i appen.
7. **Ljud och ljus.** Öppna ”Master language”, välj ”Sound Light”, ”Only Sound”, ”Only Light” eller ”mute & no light mode” och tryck på ”Confirm”.

När larmet går. Välj ”Alarm silence” för att tysta sirenen eller ”Alarm remove” för att stänga larmvyn.

Användning

07 · Schema och automatisering

Schema och automatisering

Skapa ett schema

1. Välj ”Multifunction alarm” i SmartLife-appen och tryck på ”Setting”.
2. Tryck på ”timer” för att öppna ”Schedule”.
3. Tryck på ”Add”, välj tid och önskade inställningar och spara schemat.
4. Kontrollera att schemat syns under ”Schedule”.

Använd rörelse för att starta en automatisering

1. Öppna sensorn och tryck på menyn med tre punkter uppe till höger.
2. Öppna ”Tap-to-Run and Automation” och skapa en automatisering med upptäckt rörelse som villkor.
3. Välj den kompatibla enhet i SmartLife-appen som ska reagera, spara automatiseringen och prova den.

I Tuya-appen kan du använda motsvarande val. Menynamn och steg kan skilja sig från SmartLife-appen.

Användning

08 · Felsökning

Felsökning

- **Sensorn visas inte i SmartLife-appen.** Kontrollera wifi på 2,4 GHz, Bluetooth, ström och parkopplingsläge. Håll telefonen nära sensorn och prova ”+” → ”Add Device” igen.
- **Sensorn är offline.** Kontrollera strömmen och routerns internetanslutning. Välj ”Check Device Network” i menyn med tre punkter.
- **Siren eller ljus saknas.** Kontrollera ”Alarm sound” och ”Master language” under ”Setting”. Välj ett läge som använder önskat ljud eller ljus.
- **Telefonen får ingen avisering.** Kontrollera ”Alarm message propel”, ”Message notification Settings” och telefonens behörigheter för aviseringar från SmartLife-appen.
- **Detekteringen fungerar inte som väntat.** Ta bort hinder framför sensorn, justera fästet och prova igen inom 110° och cirka 8–10 meter.
- **Wifi-namn eller lösenord har ändrats.** Sätt sensorn i parkopplingsläge och lägg till den på nytt i SmartLife-appen på det nya 2,4 GHz-nätet.
- **Dörrklockstonen hörs i läget ”Disarmed”.** Stäng av ”welcome mode” under ”Setting” om du vill slippa välkomstljudet.

Behöver du mer hjälp? Kontakta Qsmart och beskriv vad som händer. Bifoga gärna en skärmbild från SmartLife-appen eller Tuya-appen.