Qsmart · HJELP MED PRODUKTET DITT

Bevegelsessensor

Bruksanvisning – Batteridrevet PIR-bevegelsessensor med WiFi

- Til innendørs bruk
- 2 × AAA-batterier
- SmartLife-appen og Tuya-appen



△ **110°** Dekningsvinkel	↔ **Ca. 4–6 m** Registreringsavstand

Norsk bruksanvisning · Versjon 22.11.2026

Les også den oppdaterte veiledningen på qsmart.dk

Finn frem i veiledningen

Velg et avsnitt. Rekkefølgen er den samme som i veiledningen på nettstedet.

01 · Generelt **4**
02 · Montering **4**
03 · Legg til enheten i SmartLife-appen **5**
04 · Betjening **6**
05 · Registrering og historikk 6
06 · Følsomhet og registreringstid 7
07 · Automatisering og varsler 8
08 · Feilsøking 8

Før du begynner

Viktig før du begynner

Greit å vite før du begynner

Du trenger to AAA-batterier og wifi på 2,4 GHz. Aktiver Bluetooth på telefonen under oppsettet.

Plasser sensoren riktig og test den på stedet

Bruk sensoren innendørs ved −10 til +55 °C. Hold synsfeltet fritt og unngå fukt, varmekilder og raske temperaturendringer. Test rekkevidden og appvarslene etter oppsettet.

Ansvarsfraskrivelse

Vi påtar oss ikke ansvar for feil, uteblitte varsler eller funksjonssvikt som skyldes feil oppsett, svake batterier, ustabil wifi-forbindelse, manglende testing eller bruk i strid med denne bruksanvisningen. Som kjøper har du ansvar for at sensoren monteres riktig og testes før bruk og deretter brukes som anvist.

Takk for at du valgte vår batteridrevne bevegelsessensor med wifi og PIR. Den registrerer mennesker og dyr i bevegelse og kan varsle deg i appen.

Sensoren kobles direkte til wifi på 2,4 GHz. Du kan bruke SmartLife-appen eller Tuya-appen. Veiledningen viser SmartLife-appen. Menynavnene kan variere mellom versjoner.

01 · Generelt

Om PIR-bevegelsessensoren med wifi

- **PIR-sensor** Registrerer mennesker og dyr i bevegelse innenfor 110° og omtrent 4–6 m, avhengig av omgivelsene.
- **Appvarsler** Du kan få varsel på telefonen når sensoren registrerer bevegelse.
- **SmartLife-appen eller Tuya-appen** – bruk appen du foretrekker. Denne veiledningen tar utgangspunkt i SmartLife-appen.
- **Wifi på 2,4 GHz** Kobles direkte til nettverket uten egen hub eller gateway.
- **Batteridrift** To AAA-batterier. Batterinivået vises i appen.
- **Justerbart feste.** Kan dreies 360° og vippes opptil 90°.
- **Følsomhet og visningstid** Velg lav, middels eller høy følsomhet. Bevegelsesstatusen kan vises i 30, 60 eller 120 sekunder.
- **Innendørs bruk.** Driftstemperatur fra −10 til 55 °C.

Begynn her

Sett i batteriene, legg til sensoren i SmartLife-appen og monter den. Rett inn sensoren og test ved å gå gjennom området.

02 · Montering

Sett inn batteriene og monter sensoren

1. Åpne batteridekselet på baksiden av sensoren.
2. Sett i to AAA-batterier med den flate enden (**–**) mot fjæren og enden med forhøyningen (**+**) mot siden uten fjær.
3. Legg til sensoren i SmartLife-appen før montering, slik at du kan teste plasseringen og wifi-forbindelsen.
4. Velg et tørt, stabilt sted innendørs der møbler, gardiner eller andre gjenstander ikke sperrer synsfeltet.
5. Fest braketten på en egnet vegg eller i taket. Bruk de medfølgende skruene og pluggene hvis de passer underlaget.
6. Sett sensoren i braketten. Drei og vipp den mot området du vil overvåke.

7. Gå på tvers gjennom synsfeltet og sjekk registreringen i appen. Juster vinkelen ved behov.

Plassering

- Sensoren er beregnet for innendørs bruk.
- Rett sensoren bort fra direkte sollys, varmekilder og steder med raske temperaturendringer. Disse kan påvirke registreringen.
- Rekkevidden på omtrent 4–6 m avhenger av plasseringen og omgivelsene.

03 · Legg til enheten i SmartLife-appen

Legg til sensoren i SmartLife-appen

1. Installer og åpne **SmartLife-appen**. Opprett en konto eller logg inn. Du kan også bruke Tuya-appen. Trinnene nedenfor gjelder SmartLife-appen.
2. Koble telefonen til wifi på 2,4 GHz og slå på Bluetooth. Gi tilgang til Bluetooth og det lokale nettverket hvis telefonen spør.
3. Sett i to AAA-batterier. Hold tilbakestillingsknappen inne i omtrent fem sekunder til lampen blinker raskt.
4. Åpne SmartLife-appen, trykk på «+» og velg «Add Device».
5. Vent mens «Searching for nearby devices…» vises, og velg deretter «PIR-T1».
6. Velg wifi-nettet på 2,4 GHz, skriv inn passordet og følg veiledningen. Hold telefonen nær sensoren mens «Connecting Device…» vises.
7. Når «Device Added Successfully» vises, kan du endre «Device Name», velge «Room» og bruke «Show on Home» til å vise sensoren på startsiden.
8. Trykk på «Done» og åpne «PIR-T1». Beveg deg foran sensoren og sjekk at statusen skifter og hendelsen vises.

Hvis sensoren ikke blir funnet

Sjekk 2,4 GHz-wifi, Bluetooth, appens tillatelser og batteriene. Tilbakestill sensoren til lampen blinker raskt.

04 · Betjening

Oversikt over betjeningen i SmartLife-appen

Åpne «PIR-T1» i SmartLife-appen. På enhetssiden finner du disse visningene og innstillingene.

- **Working / PIR state** viser sensorens status. Ved bevegelse vises «Human status», og uten registrert bevegelse vises «No one state».
- **Record** åpner historikken. Bytt mellom «Record» og «Automation Record».
- **Smart** viser scener og automatiseringer knyttet til sensoren.
- **Set** viser batterinivå, «PIR Sensitivity», «Keep time» og alarminnstillinger.
- **Blyantikonet** åpner blant annet «Check Device Network», «Message notification Settings», «Share Device» og «Offline Notification».

Daglig kontroll

1. Åpne «PIR-T1». Statusen vises under «Working».
2. Trykk på «Record» for å se de siste registreringene.
3. Trykk på «Set» for å se batterinivået og justere registreringen.

Menynavn og stavemåte kan endres med appversjonen. Her bruker vi navnene som vises i skjermbildene fra SmartLife-appen.

Betjening

05 · Registrering og historikk

Se bevegelser og registrerte hendelser

1. Åpne SmartLife-appen og velg «PIR-T1».
2. Under «Working» vises «Human status» ved bevegelse og «No one state» når ingen bevegelse registreres.
3. Trykk på «Record» for å åpne historikken.
4. Velg «Record» for sensorens hendelser eller «Automation Record» for hendelser fra tilknyttede automatiseringer.
5. Trykk på «Close» for å gå tilbake til sensorens hovedside.

Test registreringen

1. Vent til sensoren viser «No one state».
2. Gå på tvers gjennom synsfeltet i en avstand på 4–6 m.
3. Sjekk at statusen skifter og at hendelsen vises under «Record».

Hvis ingenting registreres, sjekk batterinivå, plassering, vinkel og «PIR Sensitivity».

Betjening

06 · Følsomhet og registreringstid

Juster følsomhet og registreringstid

Åpne «PIR-T1» i SmartLife-appen og trykk på «Set».

PIR Sensitivity

1. Trykk på «PIR Sensitivity».
2. Velg «Low», «Middle» eller «High».
3. Trykk på «Confirm».

- Velg **Low** for lav følsomhet hvis sensoren reagerer for ofte.
- **Middle** er et godt utgangspunkt for vanlig bruk.
- Velg **High** for høy følsomhet hvis sensoren overser bevegelser.

Keep time

1. Trykk på «Keep time».
2. Velg «30s», «60s» eller «120s». Valget avgjør hvor lenge bevegelsesstatusen vises i appen.
3. Trykk på «Confirm».

Gå gjennom synsfeltet etter hver endring. Sjekk statusen under «Working» og hendelsen under «Record».

Betjening

07 · Automatisering og varsler

Bruk sensoren i automatiseringer

1. Åpne «PIR-T1» i SmartLife-appen og trykk på «Smart».
2. Trykk på «+» for å opprette en automatisering.
3. Velg registrert bevegelse fra sensoren som betingelse.
4. Velg hva en kompatibel enhet i SmartLife-appen skal gjøre når bevegelse registreres.
5. Lagre og aktiver automatiseringen. Test ved å gå gjennom synsfeltet.

Du kan også bruke Tuya-appen til kompatible automatiseringer. Menyer og tilgjengelige handlinger kan variere mellom appene.

Varsler

1. Åpne «PIR-T1» og velg «Set». Finn «Alarm Set».
2. Aktiver «Mtion Alarm» for bevegelsesvarsler og «Lower battery» for batterivarsler.
3. Trykk på blyantikonet og åpne «Message notification Settings». Sjekk at varsler er tillatt.
4. Slå på «Offline Notification» hvis du vil ha varsel når sensoren mister forbindelsen.

Verdt å vite «SMS Notification» og «Phone Notification», merket «Buy», er valgfrie betalingstjenester. Vanlige appvarsler fungerer uten dem.

Betjening

08 · Feilsøking

Feilsøking

SmartLife-appen finner ikke sensoren

- Kontroller at mobilen er koblet til et 2,4 GHz-wifinettverk.
- Slå på Bluetooth og gi SmartLife-appen tilgang til Bluetooth og det lokale nettverket.
- Sett to nye AAA-batterier i sensoren.
- Hold tilbakestillingsknappen inne i omtrent fem sekunder til lampen blinker raskt. Åpne deretter «Add Device» på nytt.

Sensoren vises som frakoblet

- Sjekk batterinivået under «Set».
- Reduser avstanden mellom sensoren og ruteren og sjekk at 2,4 GHz-nettet virker.
- Trykk på blyantikonet og velg «Check Device Network» for å sjekke forbindelsen.

Jeg får ingen varsler

- Åpne «Set» og slå på «Mtion Alarm».
- Trykk på blyantikonet og åpne «Message notification Settings». Sjekk at varsler er tillatt.
- Kontroller i telefonens innstillinger at SmartLife-appen har tillatelse til å vise varsler.

Sensoren reagerer for ofte eller for sjelden

- Gå til «Set» og «PIR Sensitivity». Velg «Low», «Middle» eller «High» og trykk på «Confirm».
- Rett sensoren bort fra direkte sollys, varmekilder og steder med raske temperaturendringer. Disse kan påvirke registreringen.
- Hold synsfeltet fritt og test ved å gå på tvers gjennom det.

En automatisering reagerer ikke

- Sjekk at både sensoren og enheten som skal styres, er på nett.
- Åpne «Smart» og sjekk at automatiseringen er aktivert.
- Åpne «Record» og «Automation Record» for å se om betingelsen ble utløst.