Qsmart · HJÄLP MED DIN PRODUKT

Rörelsesensor

Bruksanvisning – Batteridriven PIR-rörelsesensor med WiFi

- För inomhusbruk
- 2 × AAA-batterier
- SmartLife-appen och Tuya-appen



110°	Cirka 4–6 m
Täckningsvinkel	Detekteringsavstånd

Svensk bruksanvisning · Version 22.11.2026

Läs även den uppdaterade guiden på qsmart.dk

Hitta i guiden

Välj ett avsnitt. Ordningen är densamma som i guiden på webbplatsen.

01 · Allmänt **4**
02 · Montering **4**
03 · Lägg till enheten i SmartLife-appen **5**
04 · Användning **6**
05 · Registrering och historik 6
06 · Känslighet och detekteringstid 7
07 · Automatisering och aviseringar 8
08 · Felsökning 8

Innan du börjar

Viktigt innan du börjar

Bra att veta innan du börjar

Du behöver två AAA-batterier, 2,4 GHz-wifi och Bluetooth aktiverat på telefonen under installationen.

Placera sensorn rätt och prova den på plats

Använd sensorn inomhus vid −10 till +55 °C. Håll synfältet fritt och undvik fukt, värmekällor och snabba temperaturväxlingar. Prova räckvidden och aviseringarna efter installationen.

Ansvarsfriskrivning

Vi ansvarar inte för fel, uteblivna aviseringar eller funktionsstörningar som beror på felaktig inställning, svaga batterier, instabil wifi-anslutning, uteblivna tester eller användning i strid med denna bruksanvisning. Som köpare ansvarar du för att sensorn monteras korrekt och testas före användning och sedan används enligt anvisningarna.

Tack för att du valt vår batteridrivna rörelsesensor med wifi och PIR. Den reagerar på människor och djur i rörelse och kan meddela dig via appen.

Sensorn ansluts direkt till 2,4 GHz-wifi. Du kan använda SmartLife-appen eller Tuya-appen. Guiden visar SmartLife-appen. Menynamnen kan variera mellan versioner.

01 · Allmänt

Om PIR-rörelsesensorn med wifi

- **PIR-sensor** Känner av människor och djur i rörelse inom 110° och cirka 4–6 m, beroende på omgivningen.
- **Aviseringar** Du kan få en avisering på telefonen när sensorn registrerar rörelse.
- **SmartLife-appen eller Tuya-appen** – använd den app du föredrar. Den här anvisningen utgår från SmartLife-appen.
- **Wifi på 2,4 GHz** Ansluts direkt till nätverket utan separat hubb eller gateway.
- **Batteridrift** Två AAA-batterier. Batterinivån visas i appen.
- **Justerbart fäste.** Kan vridas 360° och vinklas upp till 90°.
- **Känslighet och visningstid** Välj låg, medelhög eller hög känslighet. Rörelsestatusen kan visas i 30, 60 eller 120 sekunder.
- **Inomhusbruk.** Driftstemperatur från −10 till 55 °C.

Börja här

Sätt i batterierna, lägg till sensorn i SmartLife-appen och montera den. Rikta in sensorn och prova genom att gå genom synfältet.

02 · Montering

Sätt i batterierna och montera sensorn

1. Öppna batteriluckan på sensorns baksida.
2. Sätt i två AAA-batterier med den platta änden (**–**) mot fjädern och den upphöjda änden (**+**) mot sidan utan fjäder.
3. Lägg till sensorn i SmartLife-appen före montering så att du kan testa placeringen och wifianslutningen.
4. Välj en torr, stadig plats inomhus där möbler, gardiner eller andra föremål inte skymmer synfältet.
5. Fäst hållaren på en lämplig vägg eller i taket. Använd medföljande skruvar och pluggar om de passar underlaget.
6. Sätt sensorn i hållaren. Vrid och vinkla den mot området som ska övervakas.

7. Gå tvärs genom synfältet och kontrollera registreringen i appen. Justera vinkeln vid behov.

Placering

- Sensorn är avsedd för inomhusbruk.
- Rikta sensorn bort från direkt sol, värmekällor och platser med snabba temperaturväxlingar. De kan påverka registreringen.
- Räckvidden på cirka 4–6 m beror på placeringen och omgivningen.

03 · Lägg till enheten i SmartLife-appen

Lägg till sensorn i SmartLife-appen

1. Installera och öppna **SmartLife-appen**. Skapa ett konto eller logga in. Tuya-appen fungerar också. Stegen nedan gäller SmartLife-appen.
2. Anslut telefonen till 2,4 GHz-wifi och slå på Bluetooth. Tillåt åtkomst till Bluetooth och det lokala nätverket om telefonen frågar.
3. Sätt i två AAA-batterier. Håll återställningsknappen intryckt i cirka fem sekunder tills indikatorn blinkar snabbt.
4. Öppna SmartLife-appen, tryck på ”+” och välj ”Add Device”.
5. Vänta medan ”Searching for nearby devices…” visas och välj sedan ”PIR-T1”.
6. Välj ditt 2,4 GHz-wifi, skriv lösenordet och följ anvisningarna. Håll telefonen nära sensorn medan ”Connecting Device…” visas.
7. När ”Device Added Successfully” visas kan du ändra ”Device Name”, välja ”Room” och bestämma om sensorn ska synas på startsidan med ”Show on Home”.
8. Tryck på ”Done” och öppna ”PIR-T1”. Rör dig framför sensorn och kontrollera att statusen växlar och händelsen visas.

Om sensorn inte hittas

Kontrollera 2,4 GHz-wifi, Bluetooth, appens behörigheter och batterierna. Återställ sensorn tills indikatorn blinkar snabbt.

04 · Användning

Översikt över reglagen i SmartLife-appen

Öppna ”PIR-T1” i SmartLife-appen. På enhetssidan finns följande vyer och inställningar.

- **Working / PIR state** visar sensorns status. Vid rörelse visas ”Human status” och utan registrerad rörelse ”No one state”.
- **Record** öppnar historiken. Växla mellan ”Record” och ”Automation Record”.
- **Smart** visar scener och automationer som hör till sensorn.
- **Set** visar batterinivå, ”PIR Sensitivity”, ”Keep time” och larminställningar.
- **Pennikonen** öppnar bland annat ”Check Device Network”, ”Message notification Settings”, ”Share Device” och ”Offline Notification”.

Daglig kontroll

1. Öppna ”PIR-T1”. Statusen visas under ”Working”.
2. Tryck på ”Record” för att se de senaste registreringarna.
3. Tryck på ”Set” för att se batterinivån och justera registreringen.

Menynamn och stavning kan ändras med appversionen. Här använder vi namnen som syns i skärmbilderna från SmartLife-appen.

Användning

05 · Registrering och historik

Visa rörelser och registrerade händelser

1. Öppna SmartLife-appen och välj ”PIR-T1”.
2. Under ”Working” visas ”Human status” vid rörelse och ”No one state” när ingen rörelse registreras.
3. Tryck på ”Record” för att öppna historiken.
4. Välj ”Record” för sensorns händelser eller ”Automation Record” för händelser från tillhörande automationer.
5. Tryck på ”Close” för att gå tillbaka till sensorns startsida.

Testa registreringen

1. Vänta tills sensorn visar ”No one state”.
2. Gå tvärs genom synfältet på 4–6 m avstånd.
3. Kontrollera att statusen växlar och att händelsen visas under ”Record”.

Om inget registreras, kontrollera batterinivå, placering, vinkel och ”PIR Sensitivity”.

Användning

06 · Känslighet och detekteringstid

Justera känslighet och detekteringstid

Öppna ”PIR-T1” i SmartLife-appen och tryck på ”Set”.

PIR Sensitivity

1. Tryck på ”PIR Sensitivity”.
2. Välj ”Low”, ”Middle” eller ”High”.
3. Tryck på ”Confirm”.

- Välj **Low** för låg känslighet om sensorn reagerar för ofta.
- **Middle** är ett bra utgångsläge för normal användning.
- Välj **High** för hög känslighet om sensorn missar rörelser.

Keep time

1. Tryck på ”Keep time”.
2. Välj ”30s”, ”60s” eller ”120s”. Valet avgör hur länge rörelsestatusen visas i appen.
3. Tryck på ”Confirm”.

Gå genom synfältet efter varje ändring. Kontrollera statusen under ”Working” och händelsen under ”Record”.

Användning

07 · Automatisering och aviseringar

Använd sensorn i automatiseringar

1. Öppna ”PIR-T1” i SmartLife-appen och tryck på ”Smart”.
2. Tryck på ”+” för att skapa en automation.
3. Välj registrerad rörelse från sensorn som villkor.
4. Välj vad en kompatibel enhet i SmartLife-appen ska göra när rörelse registreras.
5. Spara och aktivera automationen. Testa genom att gå genom synfältet.

Du kan även använda Tuya-appen för kompatibla automationer. Menyer och tillgängliga åtgärder kan variera mellan apparna.

Aviseringar

1. Öppna ”PIR-T1” och välj ”Set”. Leta upp ”Alarm Set”.
2. Aktivera ”Mtion Alarm” för rörelseaviseringar och ”Lower battery” för batterivarningar.
3. Tryck på pennan och öppna ”Message notification Settings”. Kontrollera att aviseringar är tillåtna.
4. Aktivera ”Offline Notification” om du vill få en avisering när sensorn tappar anslutningen.

Bra att veta ”SMS Notification” och ”Phone Notification”, märkta ”Buy”, är valfria betaltjänster. Vanliga appaviseringar fungerar utan dem.

Användning

08 · Felsökning

Felsökning

SmartLife-appen hittar inte sensorn

- Kontrollera att mobilen är ansluten till ett 2,4 GHz-wifinät.
- Slå på Bluetooth och ge SmartLife-appen tillgång till Bluetooth och det lokala nätverket.
- Sätt två nya AAA-batterier i sensorn.
- Håll återställningsknappen intryckt i cirka fem sekunder tills indikatorn blinkar snabbt.

Öppna sedan ”Add Device” igen.

Sensorn visas som frånkopplad

- Kontrollera batterinivån under ”Set”.
- Minska avståndet mellan sensorn och routern och kontrollera att 2,4 GHz-nätet fungerar.
- Tryck på pennikonen och välj ”Check Device Network” för att kontrollera anslutningen.

Jag får inga aviseringar

- Öppna ”Set” och aktivera ”Mtion Alarm”.
- Tryck på pennan och öppna ”Message notification Settings”. Kontrollera att aviseringar är tillåtna.
- Kontrollera i telefonens inställningar att SmartLife-appen får visa aviseringar.

Sensorn reagerar för ofta eller för sällan

- Gå till ”Set” och ”PIR Sensitivity”. Välj ”Low”, ”Middle” eller ”High” och tryck på ”Confirm”.
- Rikta sensorn bort från direkt sol, värmekällor och platser med snabba temperaturväxlingar. De kan påverka registreringen.
- Håll synfältet fritt och testa genom att gå tvärs genom det.

En automatisering reagerar inte

- Kontrollera att både sensorn och enheten som ska styras är online.
- Öppna ”Smart” och kontrollera att automationen är aktiverad.
- Öppna ”Record” och ”Automation Record” för att se om villkoret utlöstes.