Qsmart · HILFE ZU IHREM PRODUKT

Tür- und Fensteralarm

Bedienungsanleitung – WLAN-Tür- und Fensteralarm mit Sirene

- Für Innenräume
- 2 × AAA-Batterien
- WLAN 2,4 GHz



Bis 80 dB
Integrierte Sirene

Tür/Fenster
Öffnungserkennung

Deutsche Bedienungsanleitung · Stand 22.11.2026

Lesen Sie auch die aktuelle Anleitung auf qsmart.dk

Wegweiser durch die Anleitung

Wählen Sie einen Abschnitt. Die Reihenfolge entspricht der Anleitung auf der Website.

01 · Allgemeines **4**
02 · Montage **4**
03 · In der App hinzufügen **6**
04 · Bedienung **6**
05 · Öffnungszustand und Verlauf 7
06 · Alarmeinstellungen 8
07 · Benachrichtigungen und Automatisierung 8
08 · Fehlerbehebung 9

Bevor Sie beginnen

Wichtig, bevor Sie beginnen

Gut zu wissen, bevor Sie beginnen

Sie benötigen zwei AAA-Alkalibatterien (separat erhältlich), ein 2,4-GHz-WLAN und die SmartLife-App oder Tuya-App. Aktivieren Sie während der Einrichtung Bluetooth am Smartphone.

Hinweise zur Montage und Funktionsprüfung

Verwenden Sie den Alarm in Innenräumen bei −10 bis +55 °C. Montieren Sie die Teile auf trockenen, festen Flächen. Im geschlossenen Zustand muss der Magnet parallel zur vorgesehenen Sensorseite und so nahe daran sitzen, dass „Closed“ erscheint. Prüfen Sie nach der Montage die Erkennung, die Sirene und die Benachrichtigungen.

Betrieb und Verantwortung

Für einen zuverlässigen Betrieb braucht der Alarm eine korrekte Montage, frische Batterien, passende Einstellungen und stabiles WLAN. Prüfen Sie regelmäßig, ob er online ist und Öffnen und Schließen erfasst.

Danke, dass Sie unseren Tür- und Fensteralarm mit WLAN und Sirene gewählt haben. Er erfasst, wenn Türen oder Fenster geöffnet oder geschlossen werden, und kann per Sirene vor Ort und mit Push-Mitteilungen auf dem Smartphone warnen.

Das Gerät verbindet sich direkt mit dem 2,4-GHz-WLAN und lässt sich über die SmartLife-App bedienen. Alternativ können Sie die Tuya-App verwenden. Die hier gezeigten Menünamen stammen aus der SmartLife-App und können je nach Version abweichen.

01 · Allgemeines

Zum WLAN-Tür- und Fensteralarm

- **Öffnen und Schließen** Der Magnetkontakt erkennt, wenn Tür oder Fenster geöffnet oder geschlossen werden.
- **Eingebaute Sirene** Der Alarm erreicht vor Ort bis zu 80 dB.
- **SmartLife-App oder Tuya-App** – verwenden Sie die App Ihrer Wahl. Die Anleitung bezieht sich auf die SmartLife-App.
- **2,4-GHz-WLAN.** Direkte Verbindung zum Netzwerk, ohne zusätzlichen Hub oder Gateway.
- **Batteriebetrieb** Zwei AAA-Alkalibatterien, separat erhältlich.
- **SET-Taste** Ein kurzer Druck schaltet den Alarm scharf oder unscharf. Halten Sie die Taste zum Koppeln etwa fünf Sekunden gedrückt.
- **App-Funktionen** Sie sehen den Zustand „Open/Closed“, den Batteriestand und den Verlauf. Alarmdauer, Lautstärke, Alarmmodus und Mitteilungen lassen sich einstellen.

Hier beginnen

Legen Sie die Batterien ein und fügen Sie den Alarm wie unten beschrieben in der SmartLife-App hinzu. Prüfen Sie das Öffnen und Schließen, montieren Sie die Teile und richten Sie Alarm und Mitteilungen ein.

02 · Montage

Alarm an Tür oder Fenster montieren

1. Öffnen Sie das Batteriefach. Setzen Sie zwei AAA-Alkalibatterien entsprechend den Plus- und Minusmarkierungen ein und schließen Sie den Deckel.
2. Fügen Sie den Alarm vor der Montage in der SmartLife-App hinzu. So können Sie WLAN-Verbindung, Sirene und die Anzeige „Open/Closed“ prüfen.
3. Reinigen und trocknen Sie die Flächen für das Hauptgerät und das schmale Magnetteil.
4. Setzen Sie das Hauptgerät auf den festen Rahmen und den Magneten auf das bewegliche Türblatt oder den Fensterflügel. Die Teile müssen parallel ausgerichtet sein. Die Abbildung unten zeigt die beiden möglichen Ausrichtungen.



5. **Wichtig** Bei geschlossener Tür oder geschlossenem Fenster muss der Magnet an der abgebildeten Seite des Hauptgeräts sitzen. Auf der gegenüberliegenden Seite kann der Status falsch angezeigt werden.
6. Halten Sie die Teile zunächst mit Schutzfolie an die vorgesehenen Stellen. Die App muss im geschlossenen Zustand „Closed“ anzeigen. Der Kontakt schaltet bei ungefähr 15 mm Abstand.
7. Ziehen Sie die Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband ab und drücken Sie beide Teile an den getesteten Stellen fest.
8. Öffnen und schließen Sie Tür oder Fenster. Prüfen Sie, ob die App zwischen „Open“ und „Closed“ wechselt, und testen Sie die Sirene bei scharf geschaltetem Alarm.

Position

- Montieren Sie das Gerät im Innenbereich auf einer trockenen, festen Fläche.
- Wählen Sie eine Stelle, an der die Teile beim Öffnen und Schließen weder eingeklemmt noch abgestoßen werden.
- Prüfen Sie die Erkennung nach der Montage erneut.

03 · In der App hinzufügen

Alarm in der SmartLife-App hinzufügen

1. Installieren und öffnen Sie die **SmartLife-App** und erstellen Sie ein Konto oder melden Sie sich an. Sie können auch die Tuya-App verwenden. Die folgende Anleitung bezieht sich auf die SmartLife-App.
2. Verbinden Sie das Smartphone mit Ihrem 2,4-GHz-WLAN und aktivieren Sie Bluetooth. Erteilen Sie auf Nachfrage die erforderlichen App-Berechtigungen.
3. Setzen Sie zwei AAA-Alkalibatterien in den Alarm ein.
4. Halten Sie **SET** etwa fünf Sekunden gedrückt, bis die Anzeige blinkt. Der Alarm befindet sich nun im Kopplungsmodus.
5. Öffnen Sie die SmartLife-App, tippen Sie auf „+“ und wählen Sie „Add Device“.
6. Warten Sie, während „Searching for nearby devices…“ angezeigt wird, und wählen Sie dann „Contact Sensor“.
7. Wählen Sie Ihr 2,4-GHz-WLAN und geben Sie bei Bedarf das Passwort ein. Halten Sie das Smartphone nahe am Alarm, solange „Connecting Device…“ angezeigt wird.
8. Wenn „Device Added Successfully“ erscheint, können Sie „Device Name“ ändern, „Room“ auswählen und festlegen, ob „Show on Home“ aktiviert sein soll.
9. Tippen Sie auf „Done“ und öffnen Sie „Contact Sensor“. Führen Sie den Magneten an die vorgesehene Sensorseite und prüfen Sie, ob „Closed“ erscheint.

Der Alarm wird nicht gefunden

Prüfen Sie das 2,4-GHz-WLAN, Bluetooth, die App-Berechtigungen und die Batterien. Halten Sie SET erneut etwa fünf Sekunden gedrückt und öffnen Sie „Add Device“.

04 · Bedienung

Tägliche Bedienung

1. Schalten Sie den Alarm mit einem kurzen Druck auf **SET** oder über die Geräteseite der App scharf.
2. Wird bei scharf geschaltetem Alarm die Tür oder das Fenster geöffnet, kann die Sirene ertönen und die SmartLife-App eine Push-Mitteilung senden. Maßgeblich sind Ihre Einstellungen.

3. Schalten Sie den Alarm mit einem kurzen Druck auf **SET** oder in der App unscharf, bevor Sie Tür oder Fenster ohne Alarm öffnen.
4. Wählen Sie „Contact Sensor“ in der SmartLife-App, um Status, Batteriestand, Verlauf und Einstellungen aufzurufen.

Auf der Geräteseite der SmartLife-App

- **Open / Closed** zeigt, ob der Magnetkontakt offen oder geschlossen meldet.
- **Batteriestand in Prozent** zeigt die verbleibende Ladung.
- **History** zeigt frühere Ereignisse mit Uhrzeit und Status.
- Unter **Setting** finden Sie Alarmdauer, Lautstärke, Alarmmodus und Mitteilungen.

Mit App-Updates können sich Menünamen ändern. Diese Anleitung verwendet die Bezeichnungen aus den abgebildeten Ansichten der SmartLife-App.

Bedienung

05 · Öffnungszustand und Verlauf

Öffnungszustand und Verlauf ansehen

1. Öffnen Sie die SmartLife-App und wählen Sie „Contact Sensor“.
2. „Open“ bedeutet, dass sich der Magnet vom Sensor entfernt hat. „Closed“ bedeutet, dass der Magnet dicht an der vorgesehenen Sensorseite liegt.
3. Den Batteriestand in Prozent finden Sie oben auf der Geräteseite.
4. Tippen Sie auf „History“ für Uhrzeit und Status früherer Ereignisse, etwa „Open“, „Closed“, „Arm“, „Disarm“ und ausgelöste Alarme.

Erfassung testen

1. Schließen Sie die Tür oder das Fenster und prüfen Sie, ob die App „Closed“ anzeigt.
2. Öffnen Sie die Tür oder das Fenster und prüfen Sie, ob die App „Open“ anzeigt.
3. Öffnen Sie „History“ und prüfen Sie, ob die neuen Ereignisse erfasst wurden.
4. Wechselt der Status nicht korrekt, versetzen Sie den Magneten an die vorgesehene Seite und richten Sie ihn parallel zum Hauptgerät aus.

Bedienung

06 · Alarmeinstellungen

Sirene und Alarmmodus anpassen

Öffnen Sie „Contact Sensor“ in der SmartLife-App und tippen Sie auf „Setting“.

Alarm Time

1. Unter „Alarm Time“ stellen Sie mit dem Schieberegler die Alarmdauer von 5 bis 180 Sekunden ein.

Alarm Volume

1. Stellen Sie die Lautstärke unter „Alarm Volume“ mit dem Schieberegler zwischen 0 und 100 % ein.

Mode selection

1. Tippen Sie auf „Mode selection“.
2. „Voice light“ aktiviert Ton und Licht, „Only voice“ nur den Ton und „Only light“ nur das Licht. „Mute“ schaltet stumm.
3. Speichern Sie die Auswahl mit „Confirm“.

Einstellungen prüfen

Schalten Sie den Alarm scharf und öffnen Sie Tür oder Fenster. Prüfen Sie, ob Ton, Licht und Alarmdauer den gewählten Einstellungen entsprechen.

Bedienung

07 · Benachrichtigungen und Automatisierung

Benachrichtigungen auswählen

1. Öffnen Sie „Contact Sensor“ in der SmartLife-App und tippen Sie auf „Setting“.
2. Suchen Sie „Notice switch“.
3. Aktivieren Sie „Door Open Push Notifications“, wenn Sie beim Öffnen der Tür oder des Fensters benachrichtigt werden möchten.
4. Aktivieren Sie „Door Closed Push Notifications“, wenn Sie beim Schließen der Tür oder des Fensters benachrichtigt werden möchten.
5. Aktivieren Sie „Low Battery Push Notifications“, um bei schwachen Batterien gewarnt

zu werden.

6. Aktivieren Sie nach Bedarf „Door Open Alarm“, um beim Öffnen einen Alarm auszulösen.

Auch in den Smartphone-Einstellungen müssen Benachrichtigungen der SmartLife-App erlaubt sein. Die verfügbaren Schalter können je nach App-Version variieren.

Zeitpläne und Automationen

In der SmartLife-App können Sie das Scharf- und Unscharfschalten planen und Automationen mit kompatiblen Geräten einrichten.

1. Öffnen Sie die Automationen oder Szenen in der SmartLife-App.
2. Wählen Sie als Bedingung eine Uhrzeit oder ein unterstütztes Geräteereignis. Legen Sie dann die Aktion des Alarms fest.
3. Speichern und testen Sie die Automation, bevor Sie sie im Alltag verwenden.

Auch die Tuya-App unterstützt kompatible Automationen. Menünamen und verfügbare Aktionen können abweichen.

Bedienung

08 · Fehlerbehebung

Fehlerbehebung

Die SmartLife-App findet den Alarm nicht

- Prüfen Sie, ob das Smartphone mit einem 2,4-GHz-WLAN verbunden ist.
- Aktivieren Sie Bluetooth und erteilen Sie der SmartLife-App die erforderlichen Berechtigungen.
- Prüfen Sie, ob beide AAA-Batterien richtig eingesetzt und noch ausreichend geladen sind.
- Halten Sie SET etwa fünf Sekunden gedrückt, bis die Anzeige blinkt. Öffnen Sie erneut „Add Device“.

Der Alarm wird als offline angezeigt

- Prüfen Sie die Batterien und das 2,4-GHz-WLAN.

- Verringern Sie bei schwachem WLAN-Signal den Abstand zwischen Alarm und Router.

Falscher Öffnungszustand in der App

- Richten Sie den Magneten parallel zum Hauptgerät aus. Verwenden Sie die auf dem Bild für den geschlossenen Zustand gezeigte Seite.
- Bei geschlossener Tür oder geschlossenem Fenster müssen die Teile dicht beieinanderliegen. Der Kontakt schaltet bei etwa 15 mm Abstand.
- Testen Sie die Position, bevor Sie das Klebeband fest andrücken.

Die Sirene startet nicht

- Prüfen Sie, ob der Alarm scharf geschaltet ist.
- Prüfen Sie unter „Setting“ die Optionen „Alarm Volume“ und „Mode selection“. Bei „Mute“ und „Only light“ bleibt die Sirene stumm.
- Tauschen Sie bei niedrigem Batteriestand beide AAA-Batterien aus.

Ich erhalte keine Benachrichtigungen

- Öffnen Sie unter „Setting“ den Punkt „Notice switch“ und schalten Sie die gewünschten Push-Mitteilungen ein.
- Prüfen Sie in den Einstellungen Ihres Handys, ob die SmartLife-App Benachrichtigungen anzeigen darf.
- Prüfen Sie, ob der Alarm online ist.