Qsmart · HJELP MED PRODUKTET DITT

Dør- og vindusalarm

Bruksanvisning – Dør- og vindusalarm med WiFi og sirene

- Til innendørs bruk
- 2 × AAA-batterier
- Wifi 2,4 GHz



Opptil 80 dB
Innebygd sirene

Dør/vindu
Åpningsregistrering

Norsk bruksanvisning · Versjon 22.11.2026

Les også den oppdaterte veiledningen på qsmart.dk

Finn frem i veiledningen

Velg et avsnitt. Rekkefølgen er den samme som i veiledningen på nettstedet.

01 · Generelt **4**
02 · Montering **4**
03 · Legg til i appen **5**
04 · Betjening **6**
05 · Åpen, lukket og historikk 7
06 · Alarminnstillinger 7
07 · Varsler og automatisering 8
08 · Feilsøking 9

Før du begynner

Viktig før du begynner

Greit å vite før du begynner

Du trenger to alkaliske AAA-batterier (kjøpes separat), wifi på 2,4 GHz og SmartLife-appen eller Tuya-appen. Slå på Bluetooth på telefonen under oppsettet.

Viktig ved montering og funksjonstest

Bruk alarmen innendørs ved −10 til +55 °C. Monter delene på tørre, stabile flater. Når døren eller vinduet er lukket, skal magneten være parallell med riktig side av sensoren og nær nok til at «Closed» vises. Test åpning, lukking, sirene og varsler etter montering.

Drift og ansvar

Alarmen trenger riktig montering, friske batterier, riktige innstillinger og stabilt wifi. Kontroller jevnlig at den er på nett og registrerer åpning og lukking.

Takk for at du valgte vår dør- og vindusalarm med wifi og sirene. Alarmen registrerer når en dør eller et vindu åpnes eller lukkes. Den kan varsle med sirenen på stedet og sende pushvarsler til telefonen.

Enheten kobles direkte til wifi på 2,4 GHz og styres i SmartLife-appen. Du kan også bruke Tuya-appen. Menynavnene her er fra SmartLife-appen og kan variere mellom versjoner.

01 · Generelt

Om dør- og vindusalarmen med wifi

- **Åpning og lukking** Magnetkontakten registrerer når døren eller vinduet åpnes eller lukkes.
- **Innebygd sirene** Lydnivå på opptil 80 dB på stedet.
- **SmartLife-appen eller Tuya-appen** – bruk appen du foretrekker. Denne veiledningen tar utgangspunkt i SmartLife-appen.
- **Wifi på 2,4 GHz.** Kobles direkte til nettet uten egen hub eller gateway.
- **Batteridrift** To alkaliske AAA-batterier, kjøpes separat.
- **SET-knapp** Et kort trykk slår alarmen på eller av. Hold knappen inne i omtrent fem sekunder for å starte sammenkobling.
- **I appen** Se åpen/lukket-status, batterinivå og historikk. Velg alarmvarighet, lydstyrke, alarmmodus og varsler.

Begynn her

Sett i batteriene og legg til alarmen i SmartLife-appen som beskrevet nedenfor. Test åpning og lukking, monter delene og velg alarm og varsler i appen.

02 · Montering

Monter alarmen på døren eller vinduet

1. Åpne batteridekselet. Sett i to alkaliske AAA-batterier etter pluss- og minusmerkingen og lukk dekselet.
2. Legg til alarmen i SmartLife-appen før montering, slik at du kan teste wifi-forbindelsen, sirenen og statusen «Open/Closed».
3. Rengjør og tørk av flatene der hovedenheten og den smale magnetdelen skal sitte.
4. Sett hovedenheten på den faste karmen og magneten på dørbladet eller vindusrammen som beveger seg. Delene skal være parallelle. Bildet nedenfor viser to mulige monteringsretninger.



5. **Viktig** Når det er lukket, skal magneten stå ved siden av hovedenheten som vist på bildet. Settes den på motsatt side, kan sensoren vise feil status.
6. Hold delene på plass med beskyttelsesfolien på teipen. Kontroller at «Closed» vises når det er lukket. Kontakten skifter ved omtrent 15 mm avstand.
7. Fjern beskyttelsesfolien fra den dobbeltsidige teipen og trykk begge delene fast der du har testet dem.
8. Åpne og lukk. Kontroller at appen skifter mellom «Open» og «Closed». Test også sirenen mens alarmen er aktivert.

Plassering

- Monter enheten innendørs på en tørr, stabil flate.
- Velg et sted der delene ikke blir klemt eller slått løs når du åpner og lukker.
- Test alltid registreringen på nytt etter montering.

03 · Legg til i appen

Legg til alarmen i SmartLife-appen

1. Installer og åpne **SmartLife-appen**, og opprett en konto eller logg inn. Du kan også bruke Tuya-appen. Fremgangsmåten nedenfor gjelder SmartLife-appen.

2. Koble telefonen til wifi-nettet på 2,4 GHz og slå på Bluetooth. Gi appen de nødvendige tillatelsene når telefonen spør.
3. Sett to alkaliske AAA-batterier i alarmen.
4. Hold **SET** inne i omtrent fem sekunder til lampen blinker. Alarmen er nå i sammenkoblingsmodus.
5. Åpne SmartLife-appen, trykk på «+» og velg «Add Device».
6. Vent mens «Searching for nearby devices…» vises, og velg deretter «Contact Sensor».
7. Velg wifi-nettet på 2,4 GHz og skriv inn passordet hvis appen spør. Hold telefonen nær alarmen mens «Connecting Device…» vises.
8. Når «Device Added Successfully» vises, kan du endre «Device Name», velge «Room» og bestemme om «Show on Home» skal være slått på.
9. Trykk på «Done» og åpne «Contact Sensor». Før magneten inntil riktig side av sensoren og sjekk at «Closed» vises.

Hvis alarmen ikke blir funnet

Sjekk 2,4 GHz-wifi, Bluetooth, appens tillatelser og batteriene. Hold SET inne igjen i omtrent fem sekunder og åpne «Add Device».

04 · Betjening

Daglig bruk

1. Aktiver alarmen med et kort trykk på **SET** eller via enhetssiden i appen.
2. Når alarmen er aktivert og døren eller vinduet åpnes, kan sirenen lyde og SmartLife-appen sende et pushvarsel. Innstillingene dine avgjør hva som skjer.
3. Deaktiver alarmen med et kort trykk på **SET** eller i appen før du åpner uten å utløse alarmen.
4. Velg «Contact Sensor» i SmartLife-appen for å se status, batterinivå, historikk og innstillinger.

På enhetssiden i SmartLife-appen

- **Open / Closed** viser om magnetkontakten registrerer åpent eller lukket.

- **Batteriprosent** viser gjeldende batterinivå.
- **History** viser tidligere hendelser med tidspunkt og status.
- **Setting** åpner innstillingene for varighet, lydstyrke, alarmmodus og varsler.

Menynavn kan endres når appen oppdateres. Her bruker vi navnene fra bildene i SmartLife-appen.

Betjening

05 · Åpen, lukket og historikk

Se åpen/lukket-status og historikk

1. Åpne SmartLife-appen og velg «Contact Sensor».
2. «Open» betyr at magneten er borte fra sensoren. «Closed» betyr at delene står nær hverandre på riktig side av sensoren.
3. Batterinivået vises i prosent øverst på enhetssiden.
4. Trykk på «History» for å se tidspunkt og status, for eksempel «Open», «Closed», «Arm», «Disarm» og utløst alarm.

Test registreringen

1. Lukk døren eller vinduet. Sjekk at appen viser «Closed».
2. Åpne døren eller vinduet. Sjekk at appen viser «Open».
3. Åpne «History» og sjekk at de nye hendelsene er registrert.
4. Hvis statusen ikke skifter riktig, flytt magneten til riktig side og rett den inn parallelt med hovedenheten.

Betjening

06 · Alarminnstillinger

Tilpass sirene og alarmmodus

Åpne «Contact Sensor» i SmartLife-appen og trykk på «Setting».

Alarm Time

1. Bruk glidebryteren «Alarm Time» til å velge hvor lenge alarmen skal være aktiv. Du kan

velge 5–180 sekunder.

Alarm Volume

1. Still lydstyrken fra 0 til 100 % med glidebryteren «Alarm Volume».

Mode selection

1. Trykk på «Mode selection».
2. «Voice light» gir lyd og lys, «Only voice» bare lyd og «Only light» bare lys. Velg «Mute» for stille modus.
3. Trykk på «Confirm» for å lagre.

Kontroller innstillingene

Aktiver alarmen og åpne døren eller vinduet. Sjekk at lyd, lys og varighet stemmer med valgene dine.

Betjening

07 · Varsler og automatisering

Velg varsler

1. Åpne «Contact Sensor» i SmartLife-appen og trykk på «Setting».
2. Finn «Notice switch».
3. Slå på «Door Open Push Notifications» for å få varsel når døren eller vinduet åpnes.
4. Slå på «Door Closed Push Notifications» for å få varsel når døren eller vinduet lukkes.
5. Slå på «Low Battery Push Notifications» for å få varsel når batteriene blir svake.
6. Bruk «Door Open Alarm» hvis du ønsker alarm ved åpning.

Telefonen må også tillate varsler fra SmartLife-appen. Hvilke valg som vises, kan variere med appversjonen.

Tidsplaner og automatiseringer

I SmartLife-appen kan du planlegge aktivering og deaktivering og lage automatiseringer med kompatible enheter.

1. Åpne automatiseringer eller scener i SmartLife-appen.

2. Velg et tidspunkt eller en støttet enhetshendelse som betingelse. Velg deretter hva alarmen skal gjøre.
3. Lagre og test automatiseringen før du tar den i daglig bruk.

Tuya-appen støtter også kompatible automatiseringer. Menynavn og tilgjengelige handlinger kan variere.

Betjening

08 · Feilsøking

Feilsøking

SmartLife-appen finner ikke alarmen

- Kontroller at mobilen er koblet til et 2,4 GHz-wifinettverk.
- Slå på Bluetooth og gi SmartLife-appen de nødvendige tillatelsene.
- Kontroller at begge AAA-batteriene sitter riktig og har strøm.
- Hold SET inne i omtrent fem sekunder til lampen blinker. Åpne «Add Device» på nytt.

Alarmen vises som frakoblet

- Kontroller batteriene og wifi på 2,4 GHz.
- Flytt alarmen og ruteren nærmere hverandre hvis wifi-signalet er svakt.

Feil åpen/lukket-status i appen

- Plasser magneten parallelt med hovedenheten på siden som er vist på bildet av lukket stilling.
- Når døren eller vinduet er lukket, skal delene stå tett inntil hverandre. Kontakten skifter ved omtrent 15 mm avstand.
- Test plasseringen før du trykker teipen fast.

Sirenen starter ikke

- Sjekk at alarmen er koblet inn.
- Sjekk «Alarm Volume» og «Mode selection» under «Setting». Med «Mute» og «Only light» høres ingen sirene.

- Bytt begge AAA-batteriene hvis batterinivået er lavt.

Jeg får ingen varsler

- Gå til «Setting» og deretter «Notice switch». Slå på de pushvarslene du ønsker.
- Kontroller i telefonens innstillinger at SmartLife-appen har tillatelse til å vise varsler.
- Sjekk at alarmen er på nett.