Qsmart · HJÄLP MED DIN PRODUKT

Dörr- och fönsterlarm

Bruksanvisning – Dörr- och fönsterlarm med WiFi och siren

För inomhusbruk
2 × AAA-batterier
Wifi 2,4 GHz



Upp till 80 dB
Inbyggd siren

Dörr/fönster
Öppningsdetektering

Svensk bruksanvisning · Version 22.11.2026

Läs även den uppdaterade guiden på qsmart.dk

Hitta i guiden

Välj ett avsnitt. Ordningen är densamma som i guiden på webbplatsen.

01 · Allmänt **4**
02 · Montering **4**
03 · Lägg till i appen **5**
04 · Användning **6**
05 · Öppet, stängt och historik 7
06 · Larminställningar 7
07 · Aviseringar och automatisering 8
08 · Felsökning 9

Innan du börjar

Viktigt innan du börjar

Bra att veta innan du börjar

Du behöver två alkaliska AAA-batterier (säljs separat), 2,4 GHz-wifi och SmartLife-appen eller Tuya-appen. Aktivera Bluetooth på telefonen under installationen.

Viktigt vid montering och funktionstest

Använd larmet inomhus vid −10 till +55 °C. Montera delarna på torra, stadiga ytor. När dörren eller fönstret är stängt ska magneten sitta parallellt med rätt sida av sensorn och så nära att ”Closed” visas. Testa öppning, stängning, siren och aviseringar efter monteringen.

Drift och ansvar

För att larmet ska fungera behövs rätt montering, fräscha batterier, rätt inställningar och stabilt wifi. Kontrollera regelbundet att larmet är online och reagerar när du öppnar och stänger.

Tack för att du valt vårt dörr- och fönsterlarm med wifi och siren. Larmet känner av när en dörr eller ett fönster öppnas eller stängs. Det kan ljuda på plats och skicka pushaviseringar till telefonen.

Enheten ansluter direkt till wifi på 2,4 GHz och styrs i SmartLife-appen. Du kan också använda Tuya-appen. Menynamnen här kommer från SmartLife-appen och kan variera mellan versioner.

01 · Allmänt

Om dörr- och fönsterlarmet med wifi

- **Öppning och stängning** Magnetkontakten känner av om dörren eller fönstret öppnas eller stängs.
- **Inbyggd siren** Ljudstyrka upp till 80 dB på plats.
- **SmartLife-appen eller Tuya-appen** – använd den app du föredrar. Den här anvisningen utgår från SmartLife-appen.
- **Wifi på 2,4 GHz.** Ansluter direkt till nätverket utan separat hubb eller gateway.
- **Batteridrift** Två alkaliska AAA-batterier, säljs separat.
- **SET-knapp** Ett kort tryck aktiverar eller avaktiverar larmet. Håll in i cirka fem sekunder för att starta parkoppling.
- **I appen** Se öppet/stängt, batterinivå och historik. Anpassa larmets varaktighet, volym, larmläge och aviseringar.

Börja här

Sätt i batterierna och lägg till larmet i SmartLife-appen enligt avsnittet nedan. Prova öppning och stängning, montera delarna och välj larm och aviseringar i appen.

02 · Montering

Montera larmet på dörren eller fönstret

1. Öppna batteriluckan. Sätt i två alkaliska AAA-batterier enligt plus- och minusmarkeringarna och stäng luckan.
2. Lägg till larmet i SmartLife-appen före monteringen så att du kan prova wifianslutningen, sirenen och statusen ”Open/Closed”.
3. Rengör och torka ytorna där huvudenheten och den smala magnetdelen ska sitta.
4. Sätt huvudenheten på den fasta karmen och magneten på dörrbladet eller fönsterbågen. Delarna ska sitta parallellt. Bilden nedan visar två möjliga monteringsriktningar.



5. **Viktigt** I stängt läge ska magneten ligga mot den sida av huvudenheten som visas på bilden. På motsatt sida kan sensorn visa fel status.
6. Håll delarna på plats med skyddsfolien kvar på tejpen. Kontrollera att ”Closed” visas i stängt läge. Kontakten växlar vid ungefär 15 mm avstånd.
7. Dra av skyddsfolien från den dubbelhäftande tejpen och tryck fast båda delarna på de platser du provat.
8. Öppna och stäng. Kontrollera att appen växlar mellan ”Open” och ”Closed”. Prova också sirenen när larmet är aktiverat.

Placering

- Montera enheten inomhus på en torr, stadig yta.
- Välj en plats där delarna varken kläms eller stöts loss när du öppnar och stänger.
- Testa alltid registreringen igen efter monteringen.

03 · Lägg till i appen

Lägg till larmet i SmartLife-appen

1. Installera och öppna **SmartLife-appen** och skapa ett konto eller logga in. Du kan också använda Tuya-appen. Beskrivningen nedan gäller SmartLife-appen.

2. Anslut telefonen till ditt 2,4 GHz-wifi och slå på Bluetooth. Ge appen de behörigheter som behövs när telefonen frågar.
3. Sätt i två alkaliska AAA-batterier i larmet.
4. Håll **SET** intryckt i cirka fem sekunder tills indikatorn blinkar. Larmet är då i parkopplingsläge.
5. Öppna SmartLife-appen, tryck på ”+” och välj ”Add Device”.
6. Vänta medan ”Searching for nearby devices…” visas och välj sedan ”Contact Sensor”.
7. Välj ditt 2,4 GHz-wifi och ange lösenordet om appen frågar. Håll telefonen nära larmet medan ”Connecting Device…” visas.
8. När ”Device Added Successfully” visas kan du ändra ”Device Name”, välja ”Room” och bestämma om ”Show on Home” ska vara aktiverat.
9. Tryck på ”Done” och öppna ”Contact Sensor”. För magneten intill rätt sida på sensorn och kontrollera att ”Closed” visas.

Om larmet inte hittas

Kontrollera 2,4 GHz-wifi, Bluetooth, appens behörigheter och batterierna. Håll SET intryckt i cirka fem sekunder igen och öppna ”Add Device”.

04 · Användning

Daglig användning

1. Aktivera larmet med ett kort tryck på **SET** eller via enhetssidan i appen.
2. När larmet är aktiverat och dörren eller fönstret öppnas kan sirenen ljuda och SmartLife-appen skicka en pushavisering. Dina inställningar avgör vad som händer.
3. Avaktivera larmet med ett kort tryck på **SET** eller i appen innan du öppnar utan att utlösa larmet.
4. Välj ”Contact Sensor” i SmartLife-appen för att se status, batterinivå, historik och inställningar.

På enhetssidan i SmartLife-appen

- **Open / Closed** visar om magnetkontakten registrerar öppet eller stängt.
- **Batteriprocent** visar aktuell batterinivå.

- **History** visar tidigare händelser med tid och status.
- **Setting** öppnar inställningarna för varaktighet, volym, larmläge och aviseringar.

Menynamn kan ändras när appen uppdateras. Här används namnen från bilderna i SmartLife-appen.

Användning

05 · Öppet, stängt och historik

Visa öppet-/stängtstatus och historik

1. Öppna SmartLife-appen och välj ”Contact Sensor”.
2. ”Open” betyder att magneten är skild från sensorn. ”Closed” betyder att delarna är nära varandra på rätt sida av sensorn.
3. Batterinivån visas i procent längst upp på enhetssidan.
4. Tryck på ”History” för att se tid och status, exempelvis ”Open”, ”Closed”, ”Arm”, ”Disarm” och utlöst larm.

Testa registreringen

1. Stäng dörren eller fönstret. Kontrollera att ”Closed” visas i appen.
2. Öppna dörren eller fönstret. Kontrollera att ”Open” visas i appen.
3. Öppna ”History” och kontrollera att de nya händelserna registrerats.
4. Om statusen inte växlar korrekt, flytta magneten till rätt sida och rikta den parallellt med huvudenheten.

Användning

06 · Larminställningar

Anpassa siren och larmläge

Öppna ”Contact Sensor” i SmartLife-appen och tryck på ”Setting”.

Alarm Time

1. Ställ in hur länge larmet ska vara aktivt med reglaget ”Alarm Time”. Du kan välja 5–180 sekunder.

Alarm Volume

1. Ställ in volymen mellan 0 och 100 % med reglaget ”Alarm Volume”.

Mode selection

1. Tryck på ”Mode selection”.
2. ”Voice light” ger ljud och ljus, ”Only voice” bara ljud och ”Only light” bara ljus. Välj ”Mute” för tyst läge.
3. Tryck på ”Confirm” för att spara.

Kontrollera inställningarna

Aktivera larmet och öppna dörren eller fönstret. Kontrollera att ljud, ljus och varaktighet stämmer med dina val.

Användning

07 · Aviseringar och automatisering

Välj aviseringar

1. Öppna ”Contact Sensor” i SmartLife-appen och tryck på ”Setting”.
2. Leta upp ”Notice switch”.
3. Aktivera ”Door Open Push Notifications” för avisering när dörren eller fönstret öppnas.
4. Aktivera ”Door Closed Push Notifications” för avisering när dörren eller fönstret stängs.
5. Aktivera ”Low Battery Push Notifications” för att få en varning när batterierna börjar ta slut.
6. Använd ”Door Open Alarm” om du vill ha larm vid öppning.

Telefonen måste också tillåta aviseringar från SmartLife-appen. Vilka inställningar som visas kan variera med appversionen.

Scheman och automatiseringar

I SmartLife-appen kan du schemalägga när larmet ska aktiveras och avaktiveras samt skapa automationer med kompatibla enheter.

1. Öppna automationer eller scener i SmartLife-appen.

2. Välj en tid eller en enhetshändelse som stöds som villkor. Välj sedan vad larmet ska göra.
3. Spara och prova automationen innan du börjar använda den till vardags.

Även Tuya-appen stöder kompatibla automatiseringar. Menynamn och tillgängliga åtgärder kan skilja sig.

Användning

08 · Felsökning

Felsökning

SmartLife-appen hittar inte larmet

- Kontrollera att mobilen är ansluten till ett 2,4 GHz-wifinät.
- Slå på Bluetooth och ge SmartLife-appen de behörigheter som behövs.
- Kontrollera att båda AAA-batterierna är rätt isatta och har laddning kvar.
- Håll SET intryckt i cirka fem sekunder tills indikatorn blinkar. Öppna ”Add Device” igen.

Larmet visas som offline

- Kontrollera batterierna och wifi på 2,4 GHz.
- Flytta larmet och routern närmare varandra om wifisignalen är svag.

Fel öppet-/stängtstatus i appen

- Placera magneten parallellt med huvudenheten på den sida som visas på bilden av det stängda läget.
- I stängt läge ska delarna vara nära varandra. Kontakten växlar vid ungefär 15 mm avstånd.
- Prova placeringen innan du trycker fast tejpen.

Sirenen startar inte

- Kontrollera att larmet är påslaget.
- Kontrollera ”Alarm Volume” och ”Mode selection” under ”Setting”. Vid ”Mute” och ”Only light” hörs ingen siren.

- Byt båda AAA-batterierna om batterinivån är låg.

Jag får inga aviseringar

- Gå till ”Setting” och sedan ”Notice switch”. Slå på de pushaviseringar du vill ha.
- Kontrollera i telefonens inställningar att SmartLife-appen får visa aviseringar.
- Kontrollera att larmet är online.