Qsmart · HJELP MED PRODUKTET DITT

Bevegelsessensor

Bruksanvisning – Bevegelsessensor med WiFi, besøksteller og ringeklokke

- Til innendørs bruk
- Micro-USB + reservestrøm
- Besøkstelling



120°	Opptil 5 m
Dekningsvinkel	Registreringsavstand

Norsk bruksanvisning · Versjon 22.11.2026

Les også den oppdaterte veiledningen på qsmart.dk

Finn frem i veiledningen

Velg et avsnitt. Rekkefølgen er den samme som i veiledningen på nettstedet.

01 · Generelt **4**
02 · Montering **4**
03 · Legg til i SmartLife-appen **5**
04 · Betjening **6**
05 · Besøkstelling og historikk 7
06 · Lyd, alarm og tidsplan 7
07 · Varsler og tilbehør 8
08 · Feilsøking 9

Før du begynner

Viktig før du begynner

Greit å vite før du begynner

Koble til nettadapteren og mikro-USB-kabelen. Koble telefonen til wifi på 2,4 GHz, slå på Bluetooth og installer SmartLife-appen eller Tuya-appen.

Kontroller plasseringen og test enheten

Monter sensoren stabilt innendørs med fronten mot passasjen og fritt synsfelt. Test plasseringen før du fester braketten eller teipen permanent.

Besøkstelling og drift

Telleren registrerer bevegelser foran sensoren uten å identifisere enkeltpersoner. Vanlig appdrift krever strøm og stabilt wifi. Det innebygde reservebatteriet kan holde enheten i gang midlertidig ved strømbrudd.

Takk for at du valgte vår bevegelsessensor med wifi, besøksteller og dørklokke. Enheten kombinerer PIR-registrering, passeringstelling, inngangssignal og alarm for innendørs bruk.

Koble sensoren til wifi på 2,4 GHz. Du kan styre den med SmartLife-appen eller Tuya-appen. Her viser vi SmartLife-appen. Menynavnene kan variere mellom versjoner.

01 · Generelt

Om bevegelsessensoren med wifi

- **PIR-sensor** Registrerer passeringer uten kamera, bilder eller personidentifisering.
- **Besøkstelling** Følg registrert aktivitet per time, dag og måned.
- **Inngangssignal og alarm** Ved bevegelse spilles den valgte tonen. Alarmlyden når opptil 85 dB.
- **32 ringetoner og fire lydnivåer** Velg tone og lydstyrke som passer rommet.
- **SmartLife-appen eller Tuya-appen.** Her viser vi SmartLife-appen.
- **Wifi på 2,4 GHz** Enheten kobles til direkte uten egen gateway.
- **Registreringsområde** PIR-sensoren dekker opptil 120° og opptil 5 m.
- **Strøm og reservedrift** Enheten får strøm via mikro-USB og har et oppladbart reservebatteri på 300 mAh.
- **Justerbar brakett** Braketten kan dreies 360° for å rette sensoren mot passasjen.

Begynn her

Koble til strømmen, legg til enheten i SmartLife-appen og test bevegelsesregistreringen. Monter sensoren og velg lyd, volum, modus og varsler.

02 · Montering

Monter sensoren

1. **Test før montering.** Legg først til enheten i SmartLife-appen og sjekk at den registrerer bevegelse før du fester den permanent.
2. **Velg plassering.** Finn et tørt sted innendørs med strøm og stabilt wifi på 2,4 GHz. Rett sensorfronten mot passasjen der personer skal registreres.
3. **Sjekk området.** Passasjen må ligge innenfor PIR-sensorens rekkevidde på opptil 5 meter og registreringsvinkel på opptil 120°.
4. **Test vinkelen.** Hold sensoren på stedet du har valgt, gå gjennom passasjen flere ganger og sjekk registreringene i SmartLife-appen.
5. **Klargjør underlaget.** Rengjør monteringsflaten grundig og la den tørke.
6. **Fest holderen.** Bruk den medfølgende dobbeltsidige tapen på en egnet, glatt flate,

eller skruer og plugger som passer til underlaget.

7. **Rett inn sensoren.** Sett den i holderen og drei holderen til fronten peker mot passasjen. Holderen kan justeres 360°.
8. **Koble til strøm.** Koble USB-til-Micro-USB-kabelen til sensoren og strømadapteren. Legg kabelen uten strekk.
9. **Test på nytt.** Gå gjennom passasjen fra de aktuelle retningene. Juster vinkelen hvis sensoren overser passeringer eller registrerer bevegelse utenfor området.

Viktig

Sensoren er beregnet på innendørs bruk. Hold fronten fri og unngå steder der vann, sterk varme eller bevegelige gjenstander kan påvirke driften.

03 · Legg til i SmartLife-appen

Legg til enheten i SmartLife-appen

1. **Installer appen.** Installer og åpne **SmartLife-appen**, og opprett en konto eller logg inn. Du kan også bruke Tuya-appen. Trinnene nedenfor gjelder SmartLife-appen.
2. **Klargjør telefonen.** Koble til wifi på 2,4 GHz og slå på Bluetooth. Gi SmartLife-appen nødvendige tillatelser hvis telefonen spør.
3. **Slå på enheten.** Koble sensoren til den medfølgende strømforsyningen med USB-til-Micro-USB-kabelen. Hold telefonen nær enheten under oppsettet.
4. **Start paringsmodus.** Hold tilbakestillingsknappen inne med en tynn gjenstand til statuslyset blinker. Slipp deretter knappen.
5. **Start paringen.** Åpne SmartLife-appen, trykk på «+» og velg «Add Device».
6. **Velg enheten.** Vent mens «Searching for nearby devices…» vises, og trykk deretter på «Motion Alarm Hub with Melo…».
7. **Vent på tilkoblingen.** Hold telefonen nær enheten mens «Connecting Device…» vises. SmartLife-appen viser «Establishing connection…», «Connecting to router…», «Activating device» og «Device coming online».
8. **Tilpass opplysningene.** Når «Device Added Successfully» vises, kan du endre «Device Name», velge «Room» og bestemme om «Show on Home» skal være på.
9. **Avslutt.** Trykk på «Done» og åpne enheten. Sjekk at startsiden viser «Disarm», «Away Arm», «Home Arm» og «Panic».

Hvis enheten ikke blir funnet

Sjekk wifi på 2,4 GHz, Bluetooth, strøm og paringsmodus. Åpne deretter «Add Device» på nytt.

04 · Betjening

Daglig bruk

Åpne enheten i SmartLife-appen. På hovedsiden velger du alarmmodus og åpner logg, tilbehør og innstillinger.

1. **Disarm** deaktiverer vanlig overvåking. Tilbehør i en døgnsone kan fortsatt utløse alarm.
2. Velg **Away Arm** når ingen er hjemme og alle aktuelle sensorer skal være aktive.
3. Velg **Home Arm** når noen er hjemme. Sensorene og sonene som er valgt for hjemmemodus, er da aktive.
4. **Panic** utløser alarmen umiddelbart. Trykk bare hvis du ønsker å starte alarmen straks.
5. **Log** viser modusendringer og alarmhendelser med klokkeslett.
6. **Accessories** viser den innebygde bevegelsessensoren og eventuelt tilkoblet tilbehør.
7. Under **Settings** finner du blant annet forsinkelse, lyd, alarmvarighet, varsler og volum.

Når alarmen utløses

SmartLife-appen viser en alarmmelding og en rød alarmskjerm. «Mute alarm sound» demper lyden. «Disarm» deaktiverer systemet. Åpne deretter «Log» for å se hendelsen.

Slå sensoren på eller av

Slå på sensoren

- Koble sensoren til USB-strøm.
- Hold sideknappen **Volume/Power** inne til enheten lyser og starter.

Slå av sensoren

- Koble fra mikro-USB-kabelen.
- Hold sideknappen **Volume/Power** inne til enheten slår seg av.

Betjening

05 · Besøkstelling og historikk

Besøkstelling og historikk

Sensoren teller bevegelser i passasjen. Du kan følge inneværende time, dagens samlede aktivitet og utviklingen gjennom måneden.

1. **Åpne oversikten.** Velg enheten i SmartLife-appen og gå til besøksstatistikken.
2. **Sammenlign perioder.** Bytt mellom time, dag og måned for å se når aktiviteten er størst.
3. **Sjekk plasseringen.** Hvis tallet virker for høyt eller lavt, test vinkelen og sjekk at bare ønsket passasje dekkes.
4. **Åpne hendelsesloggen.** Gå til enhetens hovedside og trykk på «Log».
5. **Se hendelser.** I loggen kan blant annet «Away Arm», «Disarm», «Alarm», «Panic», «SOS» og «System Alarm: PIR» vises med klokkeslett.

Slik leser du besøkstallene

Hver registrering er en bevegelse i PIR-sensorens synsfelt. Samme person kan telles flere ganger, og personer som går tett sammen, kan telles som én. Bevegelse i ytterkanten av feltet påvirker også tallet.

Betjening

06 · Lyd, alarm og tidsplan

Lyd, alarm og tidsplan

Velg enheten i SmartLife-appen og trykk på «Settings».

1. **Slå alarmlyden av eller på.** Bruk bryteren «Alarm sound».
2. **Velg en tone.** Trykk på «Sensor melody». Velg én av 32 ringetoner eller «Alarm sound» og bekreft med «Confirm».
3. **Velg alarmvarighet.** Åpne «Alarm duration», velg 1–60 minutter og trykk på «Confirm».
4. **Velg lydstyrke.** Under «Volume level» velger du «High», «Middle», «Low» eller «Mute». Trykk på «Confirm».
5. **Angi utgangsforsinkelse.** Under «Exit delay» velger du 0–300 sekunder. Bekreft med

«Confirm». Du kan forlate området i løpet av denne tiden før modusen aktiveres.

6. **Angi inngangsforsinkelse.** Åpne «Entry delay», velg tid og trykk på «Confirm».
7. **Velg nedtellingslyd.** Slå «Countdown with tick tone» av eller på etter behov.
8. **Planlegg aktivering og deaktivering.** Velg «Scheduled arm/disarm» og «Add». Opprett deretter tidsplanen i SmartLife-appen.
9. **Velg statuslys.** Slå lampen av eller på med «Status indicator».

Test lyd og forsinkelser etter hver endring. Velg innstillinger som passer bruken av rommet.

Betjening

07 · Varsler og tilbehør

Varsler, automatisering og tilbehør

Varsler

1. Velg enheten i SmartLife-appen og trykk på «Settings».
2. Slå på «Notifications on/off» for å få meldinger fra enheten.
3. Sjekk på telefonen at SmartLife-appen har lov til å vise varsler.
4. «Door open/close notification», «Door/window open notification» og «Sensor low battery notification» brukes med kompatibelt tilbehør. Aktiver varslene du ønsker.

Tilbehør

1. Gå tilbake til enhetens hovedside og trykk på «Accessories».
2. Under «Detector» vises «Built-in motion sensor». Under «Remote» vises eventuelle tilkoblede fjernkontroller.
3. Trykk på «+» for å legge til kompatibelt tilbehør. Følg veiledningen på skjermen og i tilbehørets egen bruksanvisning.

Automatisering

La en sensorhendelse starte en kompatibel lampe eller en smartplugg. Åpne automatiseringene i SmartLife-appen og velg en støttet hendelse, enheten som skal styres og ønsket handling. Lagre og test.

Tuya-appen kan også brukes til kompatible automatiseringer. Menyer og handlinger kan variere mellom appversjoner.

Betjening

08 · Feilsøking

Feilsøking

SmartLife-appen finner ikke enheten

- Kontroller at mobilen er koblet til et 2,4 GHz-wifinettverk.
- Slå på Bluetooth og gi SmartLife-appen de nødvendige tillatelsene.
- Sjekk mikro-USB-kabelen, nettadapteren og stikkontakten.
- Start sammenkobling på nytt, åpne «Add Device» og hold telefonen nær enheten.

Enheten vises som frakoblet

- Sjekk strømforsyningen og 2,4 GHz-nettet.
- Sjekk at ruterens wifi-signal når frem til sensoren.
- Start enheten og ruteren på nytt og åpne deretter SmartLife-appen igjen.

Besøkstallet virker for høyt eller lavt

- Sjekk at sensorens front er fri og peker mot riktig passasje.
- Gå gjennom området fra begge retninger innenfor 5 m og 120°, og sjekk registreringen.
- Juster braketten slik at bevegelser utenfor passasjen ikke registreres.
- Tallet viser registrerte bevegelser. Sensoren identifiserer ikke enkeltpersoner.

Ingen lyd høres

- Åpne «Settings» og sjekk at «Alarm sound» er slått på.
- Velg en tone under «Sensor melody» og trykk på «Confirm».
- Velg «High», «Middle» eller «Low» under «Volume level» hvis du vil høre lyd. «Mute» er stille.

Varslene kommer ikke frem

- Slå på «Notifications on/off» under «Settings».
- Kontroller i telefonens innstillinger at SmartLife-appen har tillatelse til å vise varsler.
- Sjekk at enheten er på nett.

Tilbakestill enheten

Du finner fabrikktilbakestilling under «Settings» og «Factory reset». Etterpå må enheten kobles sammen og legges til i SmartLife-appen på nytt.