Qsmart · HJÄLP MED DIN PRODUKT

Rörelsesensor

Bruksanvisning – Rörelsesensor med WiFi, besöksräknare och ringklocka

- För inomhusbruk
- Micro-USB + reservström
- Besöksräkning



△	↔
120°	**Upp till 5 m**
Täckningsvinkel	Detekteringsavstånd

Svensk bruksanvisning · Version 22.11.2026

Läs även den uppdaterade guiden på qsmart.dk

Hitta i guiden

Välj ett avsnitt. Ordningen är densamma som i guiden på webbplatsen.

01 · Allmänt **4**
02 · Montering **4**
03 · Lägg till i SmartLife-appen **5**
04 · Användning **6**
05 · Besöksräkning och historik 7
06 · Ljud, larm och schema 7
07 · Aviseringar och tillbehör 8
08 · Felsökning 9

Innan du börjar

Viktigt innan du börjar

Bra att veta innan du börjar

Anslut nätadaptern och mikro-USB-kabeln. Anslut telefonen till 2,4 GHz-wifi, aktivera Bluetooth och installera SmartLife-appen eller Tuya-appen.

Kontrollera placeringen och testa enheten

Montera sensorn stadigt inomhus med framsidan mot passagen och fritt synfält. Prova placeringen innan du fäster hållaren eller tejpen permanent.

Besöksräkning och drift

Räknaren registrerar rörelser framför sensorn. Enskilda personer identifieras inte. För normal appdrift behövs ström och stabilt wifi. Vid strömavbrott kan det inbyggda reservbatteriet tillfälligt hålla enheten igång.

Tack för att du valt vår rörelsesensor med wifi, besöksräknare och entrésignal. Enheten kombinerar PIR-detektering, passageräkning, entrésignal och larm för inomhusbruk.

Anslut sensorn till 2,4 GHz-wifi. Du kan styra den med SmartLife-appen eller Tuya-appen. Här visar vi SmartLife-appen. Menynamnen kan variera mellan versioner.

01 · Allmänt

Om rörelsesensorn med wifi

- **PIR-sensor** Registrerar passager utan kamera, bilder eller personidentifiering.
- **Besöksräkning** Följ registrerad aktivitet per timme, dag och månad.
- **Entrésignal och larm** Vid rörelse spelas vald ton upp. Larmljudet når upp till 85 dB.
- **32 ringsignaler och fyra volymlägen** Välj ton och volym som passar rummet.
- **SmartLife-appen eller Tuya-appen.** Här visar vi SmartLife-appen.
- **Wifi på 2,4 GHz** Enheten ansluts direkt utan separat gateway.
- **Registreringsområde** PIR-sensorn täcker upp till 120° och upp till 5 m.
- **Ström och reservdrift** Enheten får ström via mikro-USB och har ett laddningsbart reservbatteri på 300 mAh.
- **Justerbar hållare** Hållaren kan vridas 360° för att rikta sensorn mot passagen.

Börja här

Anslut strömmen, lägg till enheten i SmartLife-appen och testa rörelsedetekteringen. Montera sensorn och välj ljud, volym, läge och aviseringar.

02 · Montering

Montera sensorn

1. **Testa före montering.** Lägg först till enheten i SmartLife-appen och kontrollera att den registrerar rörelser innan du fäster den permanent.
2. **Välj plats.** Välj en torr plats inomhus med eluttag och stabilt wifi på 2,4 GHz. Rikta sensorns framsida mot passagen där personer ska registreras.
3. **Kontrollera området.** Passagen ska ligga inom PIR-sensorns räckvidd på upp till 5 meter och detekteringsvinkel på upp till 120°.
4. **Testa vinkeln.** Håll sensorn på den tänkta platsen, gå genom passagen flera gånger och kontrollera registreringarna i SmartLife-appen.
5. **Förbered underlaget.** Rengör monteringsytan noggrant och låt den torka.
6. **Fäst hållaren.** Använd den medföljande dubbelhäftande tejpen på en lämplig slät yta. Använd skruvar och pluggar om de passar underlaget.

7. **Rikta sensorn.** Sätt sensorn i hållaren och vrid den så att framsidan pekar mot passagen. Hållaren kan justeras 360°.
8. **Anslut strömmen.** Anslut USB-till-Micro-USB-kabeln till sensorn och nätadaptern. Dra kabeln utan att den sträcks.
9. **Testa igen.** Gå genom passagen från de håll som är aktuella. Justera vinkeln om sensorn missar passager eller reagerar utanför området.

Viktigt

Sensorn är avsedd för inomhusbruk. Håll framsidan fri och undvik platser där vatten, stark värme eller rörliga föremål kan störa funktionen.

03 · Lägg till i SmartLife-appen

Lägg till enheten i SmartLife-appen

1. **Installera appen.** Installera och öppna **SmartLife-appen** och skapa ett konto eller logga in. Tuya-appen fungerar också. Stegen nedan gäller SmartLife-appen.
2. **Förbered telefonen.** Anslut till wifi på 2,4 GHz och slå på Bluetooth. Ge SmartLife-appen de behörigheter som telefonen frågar efter.
3. **Slå på enheten.** Anslut sensorn till den medföljande nätadaptern med USB-till-Micro-USB-kabeln. Håll telefonen nära enheten under installationen.
4. **Starta parkopplingsläget.** Håll återställningsknappen intryckt med ett smalt föremål tills statuslampan blinkar. Släpp sedan knappen.
5. **Starta parkopplingen.** Öppna SmartLife-appen, tryck på ”+” och välj ”Add Device”.
6. **Välj enheten.** Vänta medan ”Searching for nearby devices…” visas och tryck sedan på ”Motion Alarm Hub with Melo…”.
7. **Vänta på anslutningen.** Håll telefonen nära enheten när ”Connecting Device…” visas. SmartLife-appen visar ”Establishing connection…”, ”Connecting to router…”, ”Activating device” och ”Device coming online”.
8. **Anpassa uppgifterna.** När ”Device Added Successfully” visas kan du ändra ”Device Name”, välja ”Room” och bestämma om ”Show on Home” ska vara på.
9. **Avsluta.** Tryck på ”Done” och öppna enheten. Kontrollera att startsidan visar ”Disarm”, ”Away Arm”, ”Home Arm” och ”Panic”.

Om enheten inte hittas

Kontrollera wifi på 2,4 GHz, Bluetooth, ström och parkopplingsläge. Öppna sedan ”Add Device” igen.

04 · Användning

Daglig användning

Öppna enheten i SmartLife-appen. På startsidan väljer du larmläge och öppnar logg, tillbehör och inställningar.

1. **Disarm** avaktiverar den vanliga övervakningen. Tillbehör i en 24-timmarszon kan fortfarande utlösa larm.
2. Välj **Away Arm** när ingen är hemma och alla berörda sensorer ska vara aktiva.
3. Välj **Home Arm** när någon är hemma. De sensorer och zoner som valts för hemmaläget är då aktiva.
4. **Panic** utlöser larmet omedelbart. Tryck bara om du vill starta larmet direkt.
5. **Log** visar lägesändringar och larmhändelser med klockslag.
6. **Accessories** visar den inbyggda rörelsesensorn och eventuella tillbehör som lagts till.
7. Under **Settings** finns bland annat fördröjning, ljud, larmtid, aviseringar och volym.

När larmet utlöses

SmartLife-appen visar ett larmmeddelande och en röd larmskärm. ”Mute alarm sound” tystar ljudet. ”Disarm” avaktiverar systemet. Öppna sedan ”Log” för att se händelsen.

Slå på eller stäng av sensorn

Slå på sensorn

- Anslut sensorn till USB-ström.
- Håll sidoknappen **Volume/Power** intryckt tills enheten lyser och startar.

Stäng av sensorn

- Koppla från mikro-USB-kabeln.
- Håll sidoknappen **Volume/Power** intryckt tills enheten stängs av.

Användning

05 · Besöksräkning och historik

Besöksräkning och historik

Sensorn räknar rörelser i passagen. Du kan följa innevarande timme, dagens sammanlagda aktivitet och utvecklingen under månaden.

1. **Öppna översikten.** Välj enheten i SmartLife-appen och gå till besöksstatistiken.
2. **Jämför perioder.** Växla mellan timme, dag och månad för att se när aktiviteten är som störst.
3. **Kontrollera placeringen.** Om antalet verkar för högt eller lågt, prova vinkeln och kontrollera att bara önskad passage täcks.
4. **Öppna händelseloggen.** Gå till enhetens startsida och tryck på ”Log”.
5. **Visa händelser.** I loggen kan bland annat ”Away Arm”, ”Disarm”, ”Alarm”, ”Panic”, ”SOS” och ”System Alarm: PIR” visas med klockslag.

Så läser du besökstalen

Varje registrering är en rörelse i PIR-sensorns synfält. Samma person kan räknas flera gånger och personer som går tätt tillsammans kan räknas som en. Även rörelse vid kanten av synfältet påverkar siffran.

Användning

06 · Ljud, larm och schema

Ljud, larm och schema

Välj enheten i SmartLife-appen och tryck på ”Settings”.

1. **Slå på eller av larmljudet.** Använd reglaget ”Alarm sound”.
2. **Välj en ton.** Tryck på ”Sensor melody”. Välj en av 32 ringsignaler eller ”Alarm sound” och bekräfta med ”Confirm”.
3. **Välj larmtid.** Öppna ”Alarm duration”, välj 1–60 minuter och tryck på ”Confirm”.
4. **Välj volym.** Under ”Volume level” väljer du ”High”, ”Middle”, ”Low” eller ”Mute”. Tryck på ”Confirm”.
5. **Ange utpasseringsfördröjning.** Under ”Exit delay” väljer du 0–300 sekunder. Bekräfta med ”Confirm”. Du har den tiden på dig att lämna området innan läget aktiveras.

6. **Ange inpasseringsfördröjning.** Öppna ”Entry delay”, välj tid och tryck på ”Confirm”.
7. **Välj nedräkningsljud.** Slå på eller av ”Countdown with tick tone” efter behov.
8. **Schemalägg aktivering och avaktivering.** Välj ”Scheduled arm/disarm” och ”Add”. Skapa sedan schemat i SmartLife-appen.
9. **Välj statusljus.** Slå på eller av indikatorn med ”Status indicator”.

Prova ljud och fördröjningar efter varje ändring. Välj inställningar som passar hur rummet används.

Användning

07 · Aviseringar och tillbehör

Aviseringar, automationer och tillbehör

Aviseringar

1. Välj enheten i SmartLife-appen och tryck på ”Settings”.
2. Aktivera ”Notifications on/off” för att få meddelanden från enheten.
3. Kontrollera på telefonen att SmartLife-appen får visa aviseringar.
4. ”Door open/close notification”, ”Door/window open notification” och ”Sensor low battery notification” används med kompatibla tillbehör. Aktivera de meddelanden du vill få.

Tillbehör

1. Gå tillbaka till enhetens startsida och tryck på ”Accessories”.
2. Under ”Detector” visas ”Built-in motion sensor”. Under ”Remote” visas eventuella parkopplade fjärrkontroller.
3. Tryck på ”+” för att lägga till kompatibla tillbehör. Följ anvisningarna på skärmen och i tillbehörets egen manual.

Automatisering

Låt en sensorhändelse starta en kompatibel lampa eller ett smart uttag. Öppna automationerna i SmartLife-appen och välj en händelse som stöds, enheten som ska styras och önskad åtgärd. Spara och testa.

Tuya-appen kan också användas för kompatibla automationer. Menyer och åtgärder kan

variera mellan appversioner.

Användning

08 · Felsökning

Felsökning

SmartLife-appen hittar inte enheten

- Kontrollera att mobilen är ansluten till ett 2,4 GHz-wifinät.
- Slå på Bluetooth och ge SmartLife-appen de behörigheter som behövs.
- Kontrollera mikro-USB-kabeln, nätadaptern och vägguttaget.
- Starta parkopplingen på nytt, öppna ”Add Device” och håll telefonen nära enheten.

Enheten visas som offline

- Kontrollera strömförsörjningen och 2,4 GHz-nätet.
- Kontrollera att routerns wifi når fram till sensorn.
- Starta om enheten och routern och öppna sedan SmartLife-appen igen.

Besöksantalet verkar för högt eller lågt

- Kontrollera att sensorns framsida är fri och riktad mot rätt passage.
- Gå genom området från båda håll inom 5 m och 120° och kontrollera registreringen.
- Justera hållaren så att rörelser utanför passagen inte registreras.
- Siffran visar registrerade rörelser. Sensorn identifierar inte enskilda personer.

Inget ljud hörs

- Öppna ”Settings” och kontrollera att ”Alarm sound” är aktiverat.
- Välj en ton under ”Sensor melody” och tryck på ”Confirm”.
- Välj ”High”, ”Middle” eller ”Low” under ”Volume level” om du vill höra ljud. ”Mute” är tyst.

Inga aviseringar kommer fram

- Aktivera ”Notifications on/off” under ”Settings”.
- Kontrollera i telefonens inställningar att SmartLife-appen får visa aviseringar.

- Kontrollera att enheten är online.

Återställ enheten

En fabriksåterställning finns under ”Settings” och ”Factory reset”. Efteråt måste enheten parkopplas och läggas till i SmartLife-appen igen.